トリニトロン® カラーテレビ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

FD Trinitron





KV-28DRX7/KV-32DRX7/ KV-36DRX7

この取扱説明書でのBS放送の表記について

BS

従来からのBSアナログ放送(NHK衛星第一/第二、NHKハイビジョン、WOWOW)です。

例:BS放送、BSチャンネル、BSアンテナ、 BSチューナー、BSチューナー内蔵ビデオなど

BSデジタル

2000年12月に本放送が開始予定の BSデジタル放送です。

例:BSデジタル放送、BSデジタルチャンネル、BSデジタルチューナーなど

ハイビジョン放送

従来のBS9チャンネル(MUSE方式) の放送です。

BSデジタル放送で行われるデジタルハイビジョン放送(HD放送)ではありません。

見る

テレビ/BS放送を見る 4		
画質を選ぶ(お好み画質)6		
映像に合ったリアル高画質で見る(DRC-MFモード切換)7		
節電しながら見る(消費電力)8		
ワイド画面を楽しむ9		
自動でワイド画面にする(オートワイド)9 手動でワイド画面に切り換える(ワイド切換)10		
2画面で見る(2画面)11		
画面サイズを変える(左拡大/右拡大)		
チャンネルを一覧表示する(インデックス)15		
メモするために画面を静止させる(メモ)17		
テレビにつないだ機器の画像を見る18		

酮整する/設定する


オートワイドの設定を変える	19
オートワイドの設定について	19
オートワイドを設定する/切る	21
画質を調整する	22
音質を調整する	24
音声を切り換える(二重音声)	26
画面の上下位置/縦サイズを調整する	27
BS放送を録画/予約録画する(BS固定)	28
自動で電源を切る(オフタイマー)	30

テ	付属品を確かめる31
	接続と準備の早わかり32
レビの	手順1:テレビアンテナをつなぐ34
の	
接	手順2:BSアンテナをつなぐ36
続	手順3:地磁気による画像の傾きなどを補正する 37
سلم ا	手順4:チャンネルを設定する38
淮	自動設定する38
借	手動設定する40
MHS	手順5:BS受信の設定をする42
	BSアンテナ電源を設定する42 BSアンテナの向きを調整する44
	数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ(10キー選局)46
	コーストのクない画家にする(コースト・リテクフョン)
他	接続端子の名前とはたらき49
機	ビデオをつなぐ52
الح	BSデジタルチューナーをつなぐ56
の	デジタルCSチューナーをつなぐ60
按	BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ62
和飞	" プレイステーション 2 "、" プレイステーション "(PS one) および" プレイステーション "をつなぐ
	その他のテレビゲームなどをつなぐ66
	DVDプレーヤーをつなぐ66
	MUSE-NTSCコンバーターをつなぐ68
	MUSEデコーダーをつなぐ70
	オーディオ機器をつなぐ71
7	 故障かな?と思ったら72
その他	自己診断表示―画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅したら…72
他	本機の症状と対処のしかた73
	ブラウン管表面のお手入れについて
	は記書とアプダーリーとス
	用語集
	各部の名前/Identifying parts and controls
	京引


見る

ここでは、通常のテレビやBS放送をは じめ、ビデオやテレビゲームなどテレビ につないだ機器の映像を見るときの操作 を説明しています。

画質を選んだり、節電しながら見たり、 ワイド画面や2画面・多画面で見たりす るなど、多彩な機能の操作も説明してい ます。



テレビ/BS放送 を見る



消音ボタンー

一時的に音を消す ときに押します。 もう1度押すか、 音量+ボタンを押 すと音が出ます。

画面表示ボタン ─ チャンネル表示を 出すときに押しま す。


もう1度押すと表示は消えます。

チャンネル数字ボタンには、暗い場所でも、暗い場所でに、 でしやすいよく光すのかに青白でいます。 が入っため、下間以上にがといいの間以上にがととなるといい。 は、 は、 が場所に放置したといい。 は、 がりません。



ちょっと一言

- スタンバイ/オフタイマーランプが点灯しているときは、リモコンのチャンネル数字ボタンやチャンネル+/-ボタン、インデックスボタン、デジタルチューナー・コントロールボタンを押すと自動的にテレビの電源も入ります。
- 省電力のため、放送終了後、または放送のないチャンネルにしたままの状態で約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて自動的にスタンバイモードになります。 放送局の信号によっては「オートシャットオフ」機能が働かないこともあります。



地磁気*などの影響を取り除く自動消磁機能により「ブーン」という音がして、きれいに安定させた画像が約10秒前後で映ります。

* 地球が一つの大きな磁石となって発生する磁場で、方位 磁石が南北を示すのも地磁気によるものです。色むらの 原因になることがあります。

スタンバイ/オフタイマー

スタンバイ/オフタイマー ランプが赤く点灯してい るときは

リモコンの電源スイッチ を押す。 _{電源} スタンバイ/オフタイマー


0

スタンバイ/オフタイマー ランプが消えているときは テレビ本体の電源スイッチ を押す。 電 源



チャンネル数字ボタンで チャンネルを選ぶ。 チャンネル+/- ボタンでもチャ ンネルを選べます。

BS5 /13 /14 /15 /16



BS放送は以下のチャンネルになります。

見たい放送 押すボタン

WOWOW(BS5)*1

(BS**5**)

NHK衛星第一(BS7)

BS**7**)

ハイビジョン放送(BS9)*2

BS9)/15

NHK衛星第二(BS11)

(BS**11**) /16

- *1BSデコーダー(WOWOW)の電源を入れてください。なお、WOWOWは、別途WOWOWと受信契約し、専用のBSデコーダー(WOWOW)が必要です。
- *2 BS9ボタンを押してハイビジョン放送を見るには、 別売りのMUSE-NTSCコンバーターが必要です (愛68ページ)。通常のテレビ放送(NTSC)と同じ 画質で、見ることができます。2000年4月現在、 BS9チャンネルで実用化試験局によるハイビジョン 放送が行われています。

音量 + / - ボタンで音量を 調節する。


> ちょっと一言 音量表示の横にある数値も調節の目安になります。



画質を選ぶ


(お好み画質)

お好み画質ボタンを押すだけで、部屋の明るさや映像の内容に合わせた画質設定を選べます。また、「リビング」や「AVプロ」を選ぶと、画質をより細かく調整できます(愛22ページ)。ご家庭で通常ご覧になるときは、「リビング」を選ぶことをおすすめします。



お好み画質ボタンをくり返し押 す。

1回押すと、現在の画質設定が表示されます。その後、押すたびに、次のように変わります。



ダイナミック

映像の輪郭とコントラストを最大限に上 げたメリハリの非常に強い画質になりま す。

スタンダード

明るめの部屋に合わせたコントラスト感 のある画質になります。

リビング

明るさや色あい、色の濃さなど基本的な調整ができます(愛22ページ)。「標準」では、標準的な部屋の明るさに合わせた適度なコントラストのある画質になります。

AVプロ

色温度や黒補正など、よりきめ細かな調整ができます(愛22ページ)、「標準」では、コントラストと輪郭強調を抑えて、オリジナルにできるかぎり忠実な、DRC(愛7ページ)の性能をより引き出した画質になります。

映像に合ったリア ル高画質で見る

(DRC-MFモード切換)

本機搭載の高画質回路「DRC-MF」(デジタ ル・リアリティー・クリエーション:マルチ ファンクション)で、大画面で気になる画像の 粗さをなくし、きめ細かくて質感のあるリアル な画像を楽しめます。


通常ご覧になるときは、お買い上げ時の設定で あるDRC4倍密(標準)モードのまま、お楽し みください。よりきめ細かく自然な映像をお楽 しみいただけます。静止画の文字などのチラツ キが気になるときは、DRCプログレッシブ モードに切り換えてください。

DRC4倍密(標準)モード


通常のNTSC映像を4倍の情報量で映し出し、 きめ細かく自然な映像にします。

DRCプログレッシブモード

順次走査(プログレッシブ)を行い、チラツキ を抑えた映像にします。



DRC-MFモード切換ボタンをく り返し押す。



この画像のときは

この画面表示を選ぶ

テレビやBS放送、ビデ オなどの一般的な映像を 見るとき



静止画の文字やグラ フィックス、細かい横線 などが多い映像で、部分 的な映像の揺れやチラツ キが気になるとき



ちょっと一言

メニュー画面でも操作できます。メニュー画面の「 14(画質/ 音質)」から、「DRC-MF」を選び、「DRC4倍密・標準」か 「DRCプログレッシブ」を選んでください。

ご注意

- コンポーネント1、2(D3映像)入力端子、およびAVマル チ入力端子につないだ機器の映像信号によっては、DRC-MFモード切換ボタンが働かないことがあります。
- 以下のときは、DRC-MFモード切換ボタンは働きません。
 - 2画面
 - インデックス画面
 - メモ画面
 - コンポーネント1、2(D3映像)入力端子につないだ機器 から525p(525プログレッシブ)や1125i(1125イン ターレース)の信号を受信しているとき


映像がざらついて見えるときは

受信信号の状態が良くないときに、ざらついて 見えることがあります。お好み画質ボタンを押 して「リビング」または「AVプロ」を選んでか ら、画質調整のメニュー画面で「シャープネ ス」を弱めてください(愛22ページ)。

節電しながら見る

(消費電力)

画面の明るさを下げて、節電しながら見ることができます。



消費電力ボタンを押す。 節電中になります。





消費電力:減

節電をやめるには

もう1度、消費電力ボタンを押す。「消費電力:標準」と表示されます。

ちょっと一言

- •「消費電力:減」のときに電源を切ると、次に電源を入れたときも「消費電力:減」のままになります。
- メニュー画面でも操作できます。メニュー画面の「昼」 (各種切換)」から、「消費電力」を選び、「標準」か「減」を 選んでください。
- お好み画質で「リビング」または「AVプロ」を選んでいるときは、「消費電力:減」でも、画質を調整できます(**22 ページ)。ただし、「ピクチャー」や「明るさ」を上げると節電にならなくなる場合があるため、おすすめしません。

ワイド画面を 楽しむ

自動でワイド画面にする (オートワイド)

通常のテレビ放送も、ワイドクリアビジョン放送や映画など横長サイズの映像も、下のイラストのように、本機が最適な画面モードを選び、横縦比16:9のワイド画面いっぱいに自動的に拡大します。これをオートワイド機能と言います。下の例では、お買い上げ時の設定*を示しています。


* お買い上げ時は、オートワイドの「2」で、「4:3映像」が「ワイドズーム」に設定されています(愛19ページ)。


オリジナルの映像(映像の種類)

画面モード

オートワイドの映像


通常のテレビやBS放送 (画面横縦比4:3)





違和感少なく画面 いっぱいに拡大しま す。


- ワイドクリアビジョン放送 (横縦比16:9)
- ビスタビジョンなど映像中に 字幕が入った横長の映画 (横縦比1.85:1)
- 横縦比情報の入ったDVDソフトの映像(ID-1方式)



画面の左右に合わせていっぱいに拡大します。(映像の種類によって、上下に黒い帯が残ることがあります。)


シネマビジョンなど映像の外に字幕のある横長の映画 (横縦比2.35:1)





画面の左右に合わせ ていっぱいに拡大し ながら、字幕部分だ けを圧縮して画面に 入れます。

横縦比情報の入ったビデオカメラやDVDソフトなどの映像(ID-1方式やS1方式)



天地はそのままで、 左右を画面いっぱい に引き伸ばします。

 オートワイドの「2」で、「4:3」 映像」を「ノーマル(お買い上 げ時は「ワイドズーム」)に設 定したとき(愛19~21ペー ジ)




拡大せずに、横縦比 4:3のままの映像に なります。

ワイド画面を楽しむ (つづき)


手動でワイド画面に切り換える (ワイド切換)

オートワイド機能とは別に好きな画面モードを 手動でも選べます。また、電波の受信状態が悪 いときや暗い映像のときは、オートワイドが正 しく働かないことがあります。このときも、手 動で画面モードを切り換えてください。



ワイド切換ボタンをくり返し押 す。

1回押すと、映像のサイズや種類に応じて、本機が最適な画面モードをすばやく選んで表示します*。その後、押すたびに、次のように画面モードが変わります。画面モードの詳しい説明については、199ページをご覧ください。




* オートワイド「2」で、「4:3映像」を「ノーマル」に 設定しているとき(愛21ページ)は、ワイド画面に ならないで、画面横縦比4:3の映像のまま(「ノーマ ル」のまま)になります。

ちょっと一言

手動でワイド画面を楽しむときは、あらかじめ、オートワイドを切っておいてください(愛21ページ)。

2画面で見る(2画面)

左右の画面サイズを変えて、2つのチャンネルを同時に見ることができます。また、通常のテレビやBS放送と、テレビにつないだビデオなどの画像も同時に見ることができます。



2画面ボタンを押す。 もう1度押すと、1画面に戻ります。








ご注意


- 次の画像は、2画面で同時に見ることができません。
 - 同じテレビ(VHF/UHF)チャンネル
 - 同じまたは別々のBSチャンネル(BSチューナー内蔵ビデオでBS放送を受信し、その画像を本機のビデオ入力に選べば、表示できます。)
 - 同じ入力の画像(ビデオ1とビデオ1など)
 - コンポーネント入力同士の画像の組み合わせ
 - コンポーネント入力とAVマルチ入力の画像の組み合わせ
- コンポーネント入力端子とAVマルチ入力端子からの映像は 左画面にのみ表示されます。

2画面で見る (つづき)

画面サイズを変える(左拡大/右 拡大)




大きくする側に◆/→を押し続け、 希望のサイズになったら指を離 す。



ご注意

- 2画面の映像は録画できません。BS/ビデオ出力端子からは、通常は左画面の映像/音声を出力します。BS固定時(愛28ページ)は、固定したBSチャンネルの映像/音声を出力します。ただし、コンポーネント入力端子につないだ機器の画像は、常に出力しません。また、お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の画像は、出力しない設定になっています(愛53ページ)。
- ・操作画面(ヘッドホンモード「1」のとき)またはスピーカーから音声が出ている画面(ヘッドホンモード「2」のとき)で放送が終了すると、自動的に消音します。1画面に戻してから、終了していないチャンネルを選ぶと音が出ます。また、省電力のため、操作画面で放送が終了して(または放送のないチャンネルにしたまま)約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的にスタンバイモードになります。
- 2画面のまま電源を切り、再び電源を入れると1画面に戻り ます。
- 2画面では、オートワイド機能は働きません。ただし識別 制御信号のある画像は判別してワイド画像のまま表示され ます。



• 2画面は、左右それぞれ別々の回路で信号処理しています。そのため、映像や音質など左右画面の間に多少の差があります。


ちょっと一言

左右の画面サイズを変えたときは、その大きさを本体が記憶するため、再び2画面にしたときに、その大きさで表示します。


操作する画面を選ぶ(左操作/右 操作)

チャンネルや入力を選んだり、音量を調節できる画面 (操作画面)を選びます。

2画面を表示した直後は、左画面が操作画面になっています。また、操作画面の音声がスピーカーから出ます(ヘッドホンの音声は14ページ)



操作したい側のボタン(左・右 ボタン)を押す。



2画面で見る (つづき)

2画面でチャンネルを選ぶには

どちらの画面もそれぞれ別々にチャンネルを選 べます。

チャンネルを切り換え

押すボタン

たい画面

操作画面


(「左操作」または「右操 作」と表示される画面) (1) (2) (3) 4 5 6





BS5 BS7 BS9 BS11

操作画面でない画面



ちょっと一言

メニュー画面でも操作できます。メニュー画面の「 2画 面)」から、「操作入替」を選び、「左操作」か「右操作」を選ん でください。

ヘッドホンの音声を選ぶには

スピーカーから音声を出さずにヘッドホンで聞 いたり、ヘッドホンとスピーカーで左右画面の 音声を別々に出したりできます。ヘッドホン モードを設定してください。

ヘッドホンモード「1」にすると 操作画面の音声がヘッドホンから聞こえます。 スピーカーからは音声は出ません。 左・右ボタンを押すと、ヘッドホンの音声も切 り換わります。

ヘッドホンモード「2」にすると ヘッドホンとスピーカーから左右それぞれの画 面の音声が別々に出ます。

設定後は、左・右ボタンを押して操作画面を切 り換えても、ヘッドホンの音声は切り換わりま せん。

- 1 ヘッドホンモードを「2」に設定するとき は、左・右ボタンを押して、スピーカーで 音声を聞く画面を選ぶ。
 - (「1」に設定するときは、この操作は不要で す。)
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出 す。
- 3 ♠/♦で「□ 2画面)」を選び、真ん中を押し こんで決定する。
- **4 ★/★**で「ヘッドホンモード」を選び、真ん中 を押しこんで決定する。
- **5** ♠/◆で「1」または「2」を選び、真ん中を押 しこんで決定する。 「2」を選んだときは、ヘッドホンからはス ピーカーとは逆の画面の音声が出ます。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消 す。

ちょっと一言

ヘッドホンを抜くと、「ヘッドホンモード」の設定によって、 次の音声がスピーカーから出ます。

- -「1」のとき:ヘッドホンで聞いていた音声
- 「2」のとき:そのままのスピーカーの音声

チャンネルを一覧 表示する(インデックス)


見ているチャンネルを高画質で大きく表示したまま、あらかじめ受信設定したすべてのチャンネルが下から上へ(または上から下へ)順々にゆっくり動いて表示されます(スクロール表示)。スクロールしている小さい画面から、見たいチャンネルを選べます。番組内容のチェックやチャンネル選びが、よりスムーズに楽しくできます。

ご注意

インデックスボタンを押す前に、チャンネルを設定しておいてください(愛38ページ)。受信設定されたチャンネルのみがインデックス画面に出るためです。


ちょっと一言

スタンバイ/オフタイマーランプ点灯中にインデックスボタンを押すと、電源が入り、インデックス画面が表示されます。 見たい番組が決まっていないときに便利です。



1 インデックスボタンを押す。 見ていたチャンネルが左側に表示され、

右側に受信設定されているチャンネルが 自動的に下から上にスクロールして表示 されます。




スクロールの向きを上から下に変えるには ◆を押します。

すばやくスクロールするには ◆/◆を押したままにします。

見たいチャンネルが子画面ウィンドウに入ったら、真ん中を押しこんで決定する。

子画面ウィンドウの枠が水色から緑色に 変わり、スクロールが止まります。



再びスクロールしたいときは、**♠/**◆を押します。

チャンネルを一覧表示する (つづき)

3 選んだ子画面ウインドウのチャンネルを親画面で見たいときは、 もう1度真ん中を押しこんで決定する。

> 選んだチャンネルがズームアップして、 親画面になります。 _{選んだチャンネルが} 音声も切り換わります。 ^{親画面になる}



4 インデックスボタンを押す。 _{1画面になります。}



途中でインデックス画面を消すときは

インデックスボタンを押すと、そのとき親画面で見ていたチャンネルの1画面になります。

ご注意

- 子画面ウィンドウの枠の色(水色・緑色)は、「色あい」や「ピクチャー」を調節すると、色が変わって見えます。
- インデックス画面は録画できません。BS/ビデオ出力端子 からは親画面の映像/音声のみ出力されます。
- インデックス画面表示中に、チャンネルを選んだり、入力を切り換えたりすると、親画面がそのチャンネルまたは入力になります。
- 子画面ウィンドウが緑色のときは、子画面ウィンドウに 入っているチャンネル以外は、更新されません。
- 2画面のときにインデックスボタンを押すと、操作画面が 親画面になります。ただし、「ヘッドホンモード」が「2」で (愛14ページ)、ヘッドホンをつないでいると、スピーカー から音声が出ている画面が親画面になります。また、途中 でインデックスボタンを押すと、2画面に再び戻ります。
- 親画面で放送が終了すると、省電力のため、約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的にスタンバイモードになります。


BSチャンネルについてのご注意

- 親画面にBSチャンネルが映っているときは、BSチャンネルはそのチャンネルのみが、子画面にスクロール表示されます。
- 子画面ウィンドウが緑色で子画面ウィンドウにBSチャンネルが入っているときは、チャンネル+/-ボタンやチャンネル数字ボタンで他のBSチャンネルを選ぼうとしても、親画面は選ぼうとしたBSチャンネルには切り換わりません。
- 子画面ウィンドウが水色で子画面にBSチャンネルが映っているときに、他のBSチャンネルを選んで親画面にすると、子画面に残ったBSチャンネルは子画面ウィンドウに入っても、静止画のままになります。
- WOWOWはスクランブルがかかったまま表示されることがあります。

メモするために 画面を静止させる


(メモ)

視聴者プレゼントの応募先や料理の材料など、メモしたい場面を静止画で確認できます。同時に今まで見ていた番組もお楽しみいただけます。



メモしたい場面で、メモボタン を押す。

2画面になり、メモしたい場面が右に出ます。もう1度押すと、1画面に戻ります。




ご注意

- 2画面やインデックス画面を見ているときは、メモはできません。
- ・メモ中に、チャンネルや入力を切り換えると、1画面に戻ります。
- 省電力のため、左の通常画面で放送が終了して(または放送のないチャンネルにしたまま)約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的にスタンバイモードになります。

テレビにつないだ 機器の画像を見る

入力を切り換えて、テレビにつないだビデオ機器やBSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、テレビゲームなどの画像を見ることができます。接続のしかたについては、 愛52~71ページをご覧ください。



ちょっと一言

本体の入力切換ボタンをくり返し押しても、入力を切り換えられます。

リモコンのデジタルチューナー・コントロールボタンを押すと、コンポーネント1入力端子につないだデジタルチューナーの画像にも切り換えられます。

1 入力切換用のボタンを押して、 見たい画面を選ぶ。

各ボタンを押すたびに、それぞれの端子につないだ機器の画像に切り換わります。

押す	以下につないだ機器	画面表示も変
たびに	の画像になります。	わります。
	・ビデオ1入力端子	ビデオ1*2
ビデオ	・ビデオ2入力端子	ビデオ2*2
	• ビデオ3入力端子	ビデオ3*2
	• BSデコーダー/ビ デオ4入力端子*1	ビデオ4 ―
	• コンポーネント1	コンポー
	入力端子	ネント1
コンポーネント		(D端子)
	・コンポーネント2	コンポー
	入力端子	ネント2
		(D端子)
AVマルチ	• AVマルチ入力端子	AVマルチ

- *1お買い上げ時は、ビデオ4入力は選べない設定になっています。BSデコーダー/ビデオ4入力端子にビデオ機器などをつなぎ、「デコーダー/ビデオ」の設定を「ビデオ4」に変えると選べます(愛53ページ)。
- *2S1映像端子につないでいるときは、「Sビデオ1」~ 「Sビデオ3」と表示されます。
- **2** 接続している機器を操作する。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧く ださい。

テレビ画面に戻すときは

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル + / - ボタンを押す。

ご注意


AVマルチ入力端子に"プレイステーション 2"をつないでいるときに、AVマルチボタンを押しても、画像が出ないことがあります。このときは、"プレイステーション 2"側で、コンポーネント出力の設定を「RGB」にしてください(@65ページ)。

調整する/ 設定する

ここでは、画質や音質、および画面の位 置やサイズなどを調整する応用的な操作 を説明しています。

BS放送をビデオに録画したり、予約録 画したりするときの操作も説明していま す。

また、本機に内蔵されているタイマーを 使って、自動的に電源を切ったりする操 作も説明しています。



オートワイドの 設定を変える

オートワイドの設定について

オートワイドの設定には、「1」と「2」があります。

オートワイド「1」

テレビ放送では、ワイドクリアビジョン放送や一部の放送局の通常放送(4:3映像)には、映像を判別するための識別制御信号*1が、映像信号に重なって送られています。また、ビデオカメラなど一部のビデオ機器でも同様の識別制御信号が出力されています。


このような識別制御信号を判断して、忠実に再現するのが、オートワイドの「1」です。ただし、識別制御信号がないときに、手動で選んだ画面モードによっては、画面の周囲が黒くなったり、映像の一部が欠けたりすることがあります。

オートワイド「2」

次ページのように、識別制御信号の有無に関係なく、最適な画面モードに切り換えるのが、オートワイドの「2」です。

お買い上げ時はオートワイドの「2」(「4:3映像」の設定も「ワイドズーム」)に設定されています。

- *1 識別制御信号とは、オリジナル映像の横縦比をテレビで忠実に再現するためのコントロール信号です。この信号を含んだ映像には、次のものがあります。
 - ワイドクリアビジョン放送
 - 横縦比情報の入ったビデオカメラなどの記録映像(ID-1 方式やS1方式)
 - 横縦比を4:3にする信号が入ったテレビ放送
 - D3入力端子からの横縦比情報の入った映像



オートワイドの設定を変える <u>(つづき)</u>

映像の種類による「1」と「2」の画面モードの違い

	画面モード	
映像の種類	オートワイド「1」	オートワイド「2」
通常のテレビやBS放送	ワイド切換ボタンで選んだ画面モード	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2
横縦比を4:3(「ノーマル」)にする信 号が入ったテレビ放送*3	「ノーマル」	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2
映像中に字幕が入った横長の映画	ワイド切換ボタンで選んだ画面モード	「ズーム」
映像の外に字幕のある横長の映画	ワイド切換ボタンで選んだ画面モード	「字幕入」
ワイドクリアビジョン放送* ³	「ズーム」	
横縦比を16:9(「ズーム」または「フル」)にする信号が入ったビデオカメラやDVDプレーヤ - などの映像(ID-1方式やS1方式)*3	「ズーム」または「フル」	
横縦比を4:3(「ノーマル」)にする信号が入ったビデオカメラやDVDプレーヤーなどの映像(ID-1方式やS1方式)*3	「ノーマル」	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2

^{*2} メニューで設定します(愛21ページ)。お買い上げ時は「ワイドズーム」になっています。

ちょっと一言

- ワイド切換ボタンで切り換えたあと(愛10ページ)などは、表のようにならないことがあります。
- オートワイドが働いているときにワイド切換ボタンを1回押すと(愛10ページ)上記のオートワイド「1」、「2」にしたがって、オートワイドが働き続けます。

その後、くり返し押すと、識別制御信号の有無により、次のようになります。

- 識別制御信号のある映像を受信すると、信号に応じた画面モードに切り換わります。
- 識別制御信号のない映像のときは、オートワイドを「2」に設定していても、オートワイドが働かなくなります。 ただし、チャンネルや入力を変えたり電源を入/切した りすると、再び働きます。

オートワイドのときに画面モードが勝手に 切り換わるときは

• 識別制御信号のある画像を受信して、自動的 に信号に対応した画面モードになる(2019) ページ)ためです。 オートワイド「2」のときは、CMが入ったり 番組が変わったりするときなどに、画面サイ ズが変わって不自然に見えたり、変わるまで に数秒間かかったりすることがあります。番 組に最適なワイド画面を本機が判断している (愛9ページ)ためです。


ワイド画面についてのご注意

- このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを 選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ま す。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどに置き、画面モード切り換え機能等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来の4:3の映像を、ワイドズームモードを利用してテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像はノーマルモードでご覧になれます。
- オリジナル映像のサイズや種類によっては、画面の上下が欠けたり、字幕が入りきらないことがあります。このときは、上下位置や縦サイズを調整してください(愛27ページ)。ただし、画面モードが「フル」と「ノーマル」のときは調整できません。

^{*3} 識別制御信号(愛19ページ)の入った映像です。

オートワイドを設定する/切る

オートワイドについての詳しい説明は、*®*9ページをご覧ください。



┫ メニューボタンを押す。



2 ♠/♥で「昼(画面モード)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。




3 「オートワイド設定」を選んでいることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。

選ばれていないときは、◆/◆で選び、真ん 中を押しこんで決定する。




4 ♠/♥で「オートワイド」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



オートワイドを切るときは ♠/◆で「切」を選び、真ん中を押しこんで 決定する(手順8へ進んでください)。 オートワイドを「1」に設定するときは ♠/◆で「1」を選び、真ん中を押しこんで 決定する(手順8へ進んでください)。 オートワイドを「2」に設定するときは ♠/◆で「2」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。



オートワイド「2」のときは、★/▼で「4:3映像」を選び、真ん中を押しこんで決定する。




7 ♣/♣で「ノーマル」か「ワイド ズーム」を選び、真ん中を押し こんで決定する。




8 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

画質を調整する

お好み画質ボタンで「リビング」や「AVプロ」を選ぶ(〒6ページ)と、画質をより細かく調整できます。画質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ごとに設定できます(ただし、通常のテレビ放送とBS放送は共通の設定になります)。




1 お好み画質ボタンをくり返し押して、「リビング」または「AVプロ」を選ぶ。



メニューボタンを押す。



3 ♣/♣で「♣(画質/音質)」を選び、真ん中を押しこんで決定する



4 ♣/♣で「画質調整」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 ♣/◆で調整したい項目を選び、真ん中を押しこんで決定する。



6 ◆/→で調整し、真ん中を押しこんで決定する。



「リビング」と「AVプロ」両方で調整できる項目



項目	◆を押すと	◆を押すと
ピクチャー	明暗の差が 小さくなる	明暗の差が 大きくなる
明るさ	暗くなる	明るくなる
色の濃さ	薄くなる	濃くなる
色あい	赤みがかる	緑がかる
シャープネス	映像の輪郭が 柔らかくなる	映像の輪郭が くっきりする

ちょっと一言

調節バーの横に表示される数値も調節の目安になります。

「AVプロ」でのみ調整できる項目

◆を押し続けて「シャープネス」の下まで 移動すると、以下の項目が調整できます。



項目	説明	選べる 設定
NR*	通常は「入」にしておいてください。 「入」:映像のざらつきや色ノイズを軽減する(ゴーストなど電波障害は軽減されない)。「切」:元の映像信号(処理していないオリジナル信号)の状態を確認するときなどに選ぶ。ただし、映像のざらつきや色ノイズが強調されたり、色にじみが出ることがある。	入/切
ベロシティモジュレーション VM (速度変調)	映像の輪郭を強調する。	強/中/ 弱/切
色温度	「高」から「低」にしていくと赤 みがかった暖かみのある色調に なる。	高/中/低
_{ハィパー} Hホワイト	白の鮮明さを強調する。	入/切
黒補正	黒を強調してコントラストを強 くする。	強/中/ 弱/切
ガンマ補正	映像の明暗部分のバランス を調整する。	強/中/弱/ 切

- * コンポーネント1(D3映像)、コンポーネント2(D3映像)入力端子、AVマルチ入力端子につないだ機器の映像のときは、調整できません。通常のテレビ放送とBS放送、およびビデオ1~3入力端子、BSデコーダー/ビデオ4入力端子につないだ機器の映像のときは、調整できます。
- **7** 他の項目を調整するときは、手順5と6をくり返す。
- **8** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには


手順5で、「標準」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。

ご注意

「ダイナミック」と「スタンダード」(*®*6ページ)では、画質 調整できません。

音質を調整する

音質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ごとに設定できます(ただし、通常のテレビ放送とBS放送は共通の設定になります)。



1 メニューボタンを押す。



2 ♠/◆で「唾(画質/音質)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



3 ♠/♣で「音質調整」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



4 ◆/◆で調整したい項目を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 ◆/→で調整し、真ん中を押しこんで決定する。



項目	◆を押すと	→ を押すと
高音	弱くなる	強くなる
低音	弱くなる	強くなる
バランス	左側の音が強く	右側の音が強く
	なる	なる

ちょっと一言

調節バーの横に表示される数値も調節の目安になります。

- **6** 他の項目を調整するときは、手順4と5をくり返す。
- **7** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには

手順4で、「標準」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。

ご注意

ヘッドホンの音質調整はできません。ヘッドホンで聞いているときに音質調整をすると、ヘッドホンを抜いたときに出るスピーカーからの音が調整されます。

それぞれの音を聞き取りやすくするには (音像定位エンハンサー機能)


画像に映った人の声や楽器などの音のイメージ (音像)を、それぞれがそこにあるかのように するのが「音像定位エンハンサー」です。 お買い上げ時は、「強」に設定されています。 「弱」にして効果を少し弱めることもできます が、音量感が弱まるため、通常は「強」のままで使うことをおすすめします。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ◆/◆で「昼(各種切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** ◆/◆で「音像定位」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** ◆/◆で「強」または「弱」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

音声を切り換える

(二重音声)

二か国語放送など二重音声放送のときに、聞き たい音声を選べます。



二重音声ボタン

二重音声ボタンをくり返し押す。 押すたびに下表のように切り換わります。



画面表示	左側の音声	右側の音声
主	主音声	主音声
副	副音声	副音声
主/副	 主音声	 副音声



ちょっと一言 2画面のときは、操作画面の音声が切り換わります。

VHF/UHFのステレオ放送で雑音が気になるときは

音声をモノラルにして、チャンネルごとに雑音 を軽減できます。

本体のボタンを使います。

- **1** 雑音の多いチャンネルを映した状態で、設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **2** 選択☆/☆ボタンで「☆ 初期設定)」を選び、 決定ボタンを押す。
- 3 「オートステレオ」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。
- **4** 選択☆/∜ボタンで「切」にして、決定ボタンを押す。
- 5 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。

ちょっと一言

BS放送では放送内容により、以下の音質表示が画面右上に出ます。

- 「A: Aモード(FM放送とほぼ同じ音質)を受信。
- 「B」: Bモード(Aモードより高音質でCDとほぼ同じ音質)を受信。
- 「独立」: BS5チャンネルのSt.GIGA(独立音声放送)を 受信。
- •「ステレオ」: ステレオ放送を受信。(通常のテレビ放送でも表示)


なお、AモードとBモードは、番組内容に応じて放送局側が 使い分けて送信するものを、本機が自動的に判別して受信す るため、二重音声ボタンなどで切り換えることはできませ ん。

画面の上下位置/縦サイズを調整する

ワイド画像で次のようなときは、画面位置の上下や縦サイズを、画面モード(愛9ページ)ごとに調整できます。

- 「ワイドズーム」や「ズーム」で画面を見やす い位置にしたいとき
- •「字幕入」で字幕が画面に入りきらないとき

「フル」と「ノーマル」の画面モードでは調整で



1 調整したい画面を映した状態で、メニューボタンを押す。



2 ♣/♣で「昼(画面モード)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



2 ◆/◆で調整したい項目を選ぶ。

画面の上下位置を調整するときは ◆/◆で「画面位置 上下」を選び、真ん中 を押しこんで決定する。



サイズを調整するときは

◆/◆で「縦サイズ」を選び、真ん中を押し こんで決定する。







画面の上下位置/縦サイズを調整する(つづき)

4 ◆/◆で調整して、真ん中を押しこんで決定する。

画面の上下位置を調整するときは



縦サイズを調整するときは




5 メニューボタンを押して、メニューを消す。


BS放送を録画/予 約録画する(BS固定)

本機内蔵のBSチューナーで、BS放送を本機につないでいるビデオに録画できます。また、録画するBSチャンネルを固定させて、裏録画や予約録画もできます。

あらかじめ、「ビデオをつなぐ」(☞52ページ) をしておいてください。



1 録画したいBSチャンネルを選ぶ。



* ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を録画する ときは

MUSE-NTSCコンバーターをつなぐ必要があります(@68ページ)。詳しくは、必ずMUSE-NTSCコンバーターの説明書をご覧ください。

BS固定ボタンを押す。

本機BSチューナー部のBSチャンネルとBS/ビデオ出力端子から出る信号が固定されて、他のBSチャンネルに切り換わらなくなります。





3 S映像入力端子付きビデオのと きは、ビデオ側で映像入力端子 の信号を優先する設定にする。

本機のBS/ビデオ出力端子は映像出力端子のため、ビデオ側でS映像入力端子の信号を優先する設定にしてあると、映像信号がビデオに入力されないため、録画されません。


詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。

4 ビデオを「外部入力(ライン入力)」に切り換えて、録画を始める。 詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧く ださい。

予約録画するときは

ビデオで「外部入力(ライン入力)」を録画予約し、本機のリモコンでテレビの電源を切る。

テレビの電源はスタンバイ状態になりますが、BSチューナー部の電源は48時間電源が入ったままになります(BS電源ランプが点灯)。



見ながら録画するときは

BS固定したBSチャンネルで、そのまま お楽しみください。他のBSチャンネルに は、切り換わりません。

裏番組として録画するときは

BSを録画しながら、テレビ放送(BS放送は除く)やビデオを見ることができます。見たいチャンネルやビデオ入力などを選んでください。

録画が終わったら/BS固定をやめるには

BS固定したチャンネルを選んでから、BS固定 ボタンをもう1度押す。

BS固定が解除され、他のBSチャンネルを選べます。

ご注意

- テレビ本体の電源スイッチで電源を切ったり、電源コード を抜いたりすると、録画できなくなります。
- WOWOWなどスクランブル放送を録画するときは、BSデコーダー(WOWOW)の電源を入れたままにしてください。


ちょっと一言

St. GIGAなど独立音声放送を録音するときは、メニューの「昼(各種切換)」で、「TV/独立音声」を「独立」にしてください。また、BSデコーダー(WOWOW)でも独立音声を選んでください。

自動で電源を切る


(オフタイマー)

テレビをつけたまま寝てしまっても、設定した時間(30分、60分または90分)が過ぎると、自動的に電源が切れます。



オフタイマーボタンをくり返し 押す。

押すたびに、次のように時間が変わります。また、本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯します。



オフタイマーを途中でやめるには

オフタイマーボタンをくり返し押して、「オフタイマー:切」を選ぶ。

ちょっと一言

- オフタイマーが働いているときに、オフタイマーボタンを押すと、電源が切れるまでの残り時間(例:「オフタイマー: あと17分」)が表示されて、数秒後に消えます。
- 電源を入れ直したときは、「オフタイマー:切」に戻ります。
- ・メニュー画面でも操作できます。メニュー画面の「色」 (各種切換)」から「オフタイマー」を選び、時間を選んでください。

テレビの接続 と準備

ここでは、テレビアンテナとBSアンテナのつなぎかた、およびチャンネル設定や、BS放送を見るための設定を説明しています。

手順1~5(@34~45ページ)まで済ませれば、テレビを見ることができます。他の機器をつないでお使いになるときは、「他機との接続」(@49~71ページ)をご覧ください。



付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。

リモコン(1個)と 単3形乾電池(2個) アンテナ接続ケーブル (1本)






取扱説明書(1部) ソニ 安全のために(1部) 保記 安全点検のおすすめ(1部)

ソニーご相談窓口のご案内(1部) 保証書(1部)

リモコンに電池を入れるには

必ずイラストのように●極側から電池 を入れてください。無理に入れたり逆 に入れたりすると、ショートの原因に なり、発熱することがあります。





テレビの転倒を防ぐために


お子様が、テレビスタンドに載せた本機に 登ったり、本機を押したりすると、テレビス タンドから本機が落ちる恐れがあります。 必ず下記を使って、転倒を防いでください。

- テレビスタンド固定ベルト(別売り) BLT-R10
- 固定ベルト付属のテレビスタンド(別売り) KV-28DRX7: SU-F200S、SU-F200P、 SU-F200、SU-28V

KV-32DRX7: SU-F300S、SU-F300P、

SU-F300, SU-32V

KV-36DRX7: SU-F300S、SU-F300P、 SU-F300




接続と準備の 早わかり

接続と準備のしかたは、放送の種類や接続する 機器によって異なります。

ここでは代表的な組み合わせをあげていますので、参考にしてください。詳しくは()内のページ、および接続するビデオなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。


BSアンテナの接続およびBS受信の設定は、 BS放送を受信しないときは不要です。

テレビ




- **1** テレビアンテナをつなぐ(**☞**34ページ)
- ② BSアンテナをつなぐ(☞36ページ)
- 3 電源コードをつなぐ
- 4 テレビチャンネルを設定する(☞38ページ)
- **⑤** BS受信の設定をする(@ 42ページ)

テレビ+ビデオ




- **1** テレビアンテナを、ビデオを経由してテレビにつなぐ(愛52~55ページ、およびビデオの取扱説明書)
- 2 BSアンテナをつなぐ
 - ②-a BSチューナーのないビデオのとき: BSアンテナをテレビにつなぐ(☞36 ページ)
 - ②-b BSチューナー内蔵ビデオのとき: BSアンテナをビデオを経由してテレビにつなぐ(愛36ページ、およびビデオの取扱説明書)
- **③** ビデオをつなぐ(**愛**52~55ページ)
- ₫ 電源コードをつなぐ
- ⑤ テレビチャンネルを設定する(愛38ページ)
- **6** BS受信の設定をする(@ 42ページ)

マンションなどの共同受信システム*1



- *1 壁のアンテナ端子ひとつでVHF/UHFとBSの両方を受信できる、マンションなどの共同住宅に多いシステムです。
- 分波器を使って、VHF/UHFとBSを分ける (愛35ページ)
- **②** VHF/UHFとBSをつなぐ(☞35ページ)
- 3 電源コードをつなぐ
- **④** テレビチャンネルを設定する(**☞**38ページ)
- ⑤「BSアンテナ電源」の設定を「切」にする (愛42ページ)


マンションなどの共同受信システム*1 + ビデオ



*1 壁のアンテナ端子ひとつでVHF/UHFとBSの両方を受信できる、マンションなどの共同住宅に多いシステムです。

- 分波器を使って、VHF/UHFとBSを分ける (@35ページ)
- ② テレビアンテナを、ビデオを経由してテレビにつなぐ(愛52~55ページ、およびビデオの取扱説明書)
- 3 BSアンテナをつなぐ
 - ③-a BSチューナーのないビデオのとき: BSアンテナをテレビにつなぐ(☞36 ページ)
 - ③-b BSチューナー内蔵ビデオのとき: BSアンテナをビデオを経由してテレビにつなぐ(愛36ページ、およびビデオの取扱説明書)
- ④ ビデオをつなぐ(☞52~55ページ)
- ⑤ 電源コードをつなぐ
- ⑥ テレビチャンネルを設定する(☞38ページ)
- ⑦「BSアンテナ電源」の設定を「切」にする (愛42ページ)

テレビ+WOWOW+ビデオ*2



- **1** テレビアンテナをビデオを経由してからテレビにつなぐ(愛52~55ページ)
- **②** BSアンテナをつなぐ(**☞**36ページ)
- **③** ビデオをつなぐ(**☞**52~55ページ)
- ◆ BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ (愛62~64ページ)
- ❸ 電源コードをつなぐ
- ⑥ テレビチャンネルを設定する(愛38ページ)
- **⑦** BS受信の設定をする(ℱ42ページ)
- *2 BSチューナー内蔵ビデオのときの接続は、左の図とは異なります。「BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ:BS チューナー内蔵ビデオのとき」(愛63ページ)の接続を 行ってください。

ケーブルテレビ

ケーブルシステムによって接続や準備のしかたが異なります。ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。


テレビは壁から10cm以上離して設置してください


壁から10cm以上離して置いてください。風とおしをよくするためです。壁などに近づけ過ぎて、空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、黒くなることがあります。また、通風孔がふさがれると、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。


手順1: テレビアンテナを つな*ぐ*


テレビアンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ端子の形や、使うケーブルによって異なります。下の例から最も近いものを選び、つないでください。

いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。









きれいな画像をお楽しみいただくために

本機には、多くのデジタル回路による新テクノロジーが搭載されています。このため、安定した画像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、妨害電波を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- 本機後面のVHF/UHF端子への接続は、アンテナ線がフィーダー線または同軸ケーブルのどちらであっても、必ず付属のアンテナ接続ケーブルを使ってください。
- アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。
- 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。

ご注意

- フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を 受けやすいため、信号が劣化します。万が一、フィーダー 線をご使用になる場合は、テレビからできるだけ離してく ださい。
- BS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブル(室内用:別売り)をつないでください。BS IF入力端子からはBSアンテナ用の電源(DC 15V)が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。
- ・サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、 どの端子からも電源を供給するタイプ(別売りEAC-BC2 またはEAC-BC4など)を必ずお使いください。特定の端 子からのみBSアンテナ電源を供給するサテライト分配器を 使うと、BSチューナー内蔵ビデオでも、テレビの電源を 入れないと衛星放送を録画できないなどの不都合が生じま す。


ちょっと一言

マンションなどの共同受信システムで、BS放送の受信電波が弱くノイズが出るときは、サテライトブースター(別売りBO-BC20など)をつないでください。また、設定メニューの「Q(BS設定)」で「BSアンテナ電源」を「切」にしてください(愛42ページ)。

手順2: BSアンテナを つな*ぐ*

BSアンテナをテレビに直接つなぎます。マンションなどの共同受信システムなどVHF/UHF/BS混合のときは、愛35ページをご覧ください。BSアンテナの設置には技術が必要なため、お買い上げ店などに依頼することをおすすめします。

WOWOWをご利用になるときは、「BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ」(@62ページ)もあわせてご覧ください。



「BSアンテナ電源を確認してください」という表示が出たら

マンションなどの共同受信システムのときは設定メニューの「《(BS設定)」で、「BSアンテナ電源」を「切」にしてから、いったんテレビの電源を切って、もう1度、電源を入れ直してください(愛42ページ)。

BSアンテナをつないでいるときは 以下のことを確認し、それでも表示が消えない ときは、テレビの電源を切り、お買い上げ店ま たはサービス窓口にご相談ください。

- サテライト用同軸ケーブルの芯線が、BS IF 端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。
- サテライト用同軸ケーブルをアンテナコネクターでつないでいるときは、アンテナコネクターの芯線が、BS IF端子やコネクターのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。それでも、表示が消えないときは、アンテナコネクターのふたを開けて、内部を確認してください。

ご注意

・BS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブルをつないでください。BS IF入力端子からはBSアンテナ用の電源(DC 15V)が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。

推奨ケーブル


- 室外用防水型:SAK-C10/C20/C30など
- 次のようなときはBSを受信できなかったり、受信状態が悪かったりしますが、故障ではありません。
 - 雷、雨、強風などの悪天候のとき
 - BSアンテナに雪が付着しているとき
 - 強風などでアンテナの向きが変わったとき(BSアンテナの向きを調整してください。 ☞44ページ)
 - 春分や秋分、日食など、太陽と地球とBS衛星が並んだ (食)とき
- ・サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、 どの端子からも電源を供給するタイプ(別売りEAC-BC2 またはEAC-BC4など)を必ずお使いください。 特定の端子からのみBSアンテナ電源を供給するサテライト 分配器を使うと、BSチューナー内蔵ビデオでも、テレビ の電源を入れないと衛星放送を録画できないなどの不都合 が生じます。
- BSアンテナをつなぐときは、工具を使わずに手でしっかり と締めてください。工具を使うと、端子を傷めることがあ ります。

手順3: 地磁気による画像の 傾きなどを補正する

地磁気など磁界によって発生する画像の傾きや 画面上下位置のずれを補正できます。これらの 症状は、テレビ本体の故障ではありません。 また、正常に画像が映っているときは、補正す る必要はありません。

補正される前に確認してください。

- 外部のスピーカー(防磁型も含む)は、テレビから30cm以上離して置いてください。スピーカーの磁気により、うまく補正されなかったり、スピーカーから雑音が出たりするためです。
- 強い磁界(高圧電線や電車、鉄筋コンクリート、鉄製機材の 近辺など)では、うまく補正されないことがあります。この ときは、磁界の影響を受けない場所に設置されるか、ソニー サービス窓口やお買い上げ店などにご相談ください。



本体のボタンを使います。

1 電源を入れる。

設定ボタンを押す。




3 選択☆/▽ボタンで「(□)(画像傾き補正)」が黄色になっていることを確認した後、決定ボタンを押す。



4 選択分/∜ボタンで「傾き補正/回転」または「傾き補正/上下」を選び、決定ボタンを押す。

画像が傾いているときは「傾き補正/回転」 を、画面の上下位置がずれているときは 「傾き補正/上下」を選びます。

補正中はワイド画面の画面モードが強制的に「フル」に切り換わります。



手順3: 地磁気による画像の傾きなどを補正する(つづき)

戻 選択♢/♂ボタンで調整する。

手順4で「傾き補正/回転」を選んだとき 画面の線ができる限り水平になるように します。数値は - 7~+7の範囲で変わり ます。

手順4で「傾き補正/上下」を選んだとき 画面の上下位置を補正します。数値は -5~+5の範囲で変わります。

6 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。
ワイド画面の画面モードは元の設定

(オートワイドなど)に戻ります。

ご注意

• うまく補正しきれないときは、いったんテレビの電源を切り、設置の場所を変えるか、テレビの向きを変えてから、もう1度、傾き補正の手順を行ってください。 電源を切らずに移動したり、向きを変えたりすると、補正がうまくされなかったり、色むらを起こす原因になります。 色むらが出たときは、移動したり、向きを変えたあとに、いったん電源を切って30分以上待ってから電源を入れてください。または、電源を入れたままで30分以上待ってから、いったん電源を切って、もう1度、電源を入れ直してください。

手順4: チャンネルを設定 する


VHF/UHF放送は、自動でも手動でも受信設定できます。はじめに自動設定することをおすすめします。

自動設定する

受信できるVHF/UHF放送を、リモコンの数字 ボタンに自動的に設定します。

放送のある時間帯に行ってください。BS放送 はお買い上げ時に設定されています。

自動設定したチャンネルを変更したり、放送のないチャンネルをとばすときは、 19740~42ページをご覧ください。




本体のボタンを使います。

設定ボタンを押す。



2 選択☆/☆ボタンで「∜(テレビ設定)」 を選び、決定ボタンを押す。

- 選択 +



3 「自動チャンネル設定」が選ばれていて(黄色になっていて)、「入」になっていることを確認した後、決定ボタンを2回押す。「切」になっているときは、決定ボタンを1回押した後、選択◇/◆ボタンで「入」を選び、決定ボタンを押す。



「自動チャンネル設定実行中です」と表示され、自動的に設定が始まります。 設定が終わると、下のメニューに変わります。



* 地域によっては、これまでご覧になっていたチャン ネル番号と異なる場合があります。 4 設定されたチャンネルを確認する。 手動で設定し直したいときは 〒40ページをご覧ください。 ゴーストの少ない画像にしたいときは

5 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。

@47ページをご覧ください。

チャンネル設定を途中でやめるには

手順3で「自動チャンネル設定実行中です」の メッセージが出ている間に、設定ボタンを押す。

手順4:

チャンネルを設定する(つづき)

ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要です。なお、ケーブルテレビを受信できない地域もあります。本機では、C13~C35までのケーブルテレビチャンネルを受信できます。

詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社に お問い合わせください。

本体のボタンを使います。

- ダイレクト選局になっていることを確認する(愛46ページ)。
- **2** 設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **3** 選択☆/♂ボタンで「~(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択☆/∜ボタンで「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** 選択分/∜ボタンで「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** 選択☆/∜ボタンで「チャンネル設定変更」を 選び、決定ボタンを押す。
- 7 選択☆/☆ボタンでケーブルテレビを映したい リモコンの数字ボタンを選び、決定ボタン を押す。
- **8** 選択☆/☆ボタンで「CH」の数字をケーブル テレビのチャンネルにし、決定ボタンを押 す。

ケーブルテレビのチャンネルには、表示の前に「C」がつきます。 例:C24

9 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。

ご注意

- ケーブルテレビとUHF放送を同時に受信したり、チャンネル設定したりすることはできません。
- ケーブルテレビで「10キー選局」(☞46ページ)をすると きは、自動設定で受信設定をした後、「10キー選局」に切 り換えてください。

手動設定する

自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書き換えたり、放送のないチャンネルをとばすことができます。

1~12のチャンネル数字ボタンと、BS5、7、9、11のBSチャンネルボタンの合計16チャンネルのすべてを、手動で設定できます。

ご注意


BS5、7、9、11ボタンは、ボタン名と同じBSチャンネル用としてだけでなく、13、14、15、16チャンネルボタンとしても使えます。ただし、ボタン名と異なる他のチャンネルに設定し直すと、各ボタンを押しても、BS5、7、9、11チャンネルを直接選局できなくなります。

リモコンの数字ボタンに設定したチャンネルを 変えるには

リモコンの数字ボタンに好きなチャンネルが映る ように変えられます。

本体のボタンを使います。


- 1 設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **2** 選択☆/∜ボタンで「ヾ(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択☆/☆ボタンで「チャンネル設定変更」を 選び、決定ボタンを押す。



4 選択☆/☆ボタンで変更したいリモコンの数字 ボタンを選び、決定ボタンを押す。



5 選択分/∜ボタンで設定したチャンネルを変更し、決定ボタンを押す。



6 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。

ちょっと一言


手動設定でケーブルテレビの受信の設定をするときは、設定 メニューで「**(テレビ設定)」の「バンド」を「CATV」にし てください。詳しくは、(***40ページ)をご覧ください。

チャンネル表示を書き換えるには

画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄などに載っているチャンネルになっています。 これを、好きなチャンネル番号などに書き換えることができます。

本体のボタンを使います。

- 1 設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **2** 選択☆/∜ボタンで「ヾ(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 選択☆/☆ボタンで「チャンネル表示書換」を 選び、決定ボタンを押す。



4 選択☆/∜ボタンで書き換えたいチャンネルを 選び、決定ボタンを押す。



5 選択☆/∜ボタンでチャンネル表示を書き換え、決定ボタンを押す。



6 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。

ちょっと一言

- チャンネルと表示が1対1で対応するように、チャンネル表示を書き換えてください。複数のチャンネルを同一のチャンネル表示にすることもできますが、おすすめしません。
- BS放送のチャンネル表示は書き換えられません。

次のページにつづく


手順4:

チャンネルを設定する(つづき)

放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル + / - ボタンでチャンネルを選ぶときや、チャンネルを一覧表示する(愛15ページ)ときに、放送のないチャンネルをとばす(選局しない)ように設定できます。 本体のボタンを使います。

- 1 設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **2** 選択☆/∜ボタンで「≒(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 選択☆/∜ボタンで「チャンネル設定変更」を 選び、決定ボタンを押す。




4 選択☆/☆ボタンでとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。



例: 5チャンネルをとばす ときは、ここを選ぶ

5 選択☆/∜ボタンで「CH」を「--」に変えて、決定ボタンを押す。




6 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。

手順5: BS受信の設定をする

BS放送を見るときは、BSアンテナ電源の設定と、BSアンテナの向きを調整してください。

BSアンテナ電源を設定する

BSアンテナのつなぎかた(マンションなどの 共同受信システムか、テレビなどに直接つない でいるかなど)に合わせて、BSアンテナへの 電源供給を設定します。




本体のボタンを使います。

1 電源を入れ、BS放送を映す。


? 設定ボタンを押す。



3 選択☆/▽ボタンで「♀(BS設定)」 を選び、決定ボタンを押す。



4 選択☆/☆ボタンで「BSアンテナ電源」を選び、決定ボタンを押す。



5 マンションなどの共同受信システムのときは

選択☆/∜ボタンで「切」を選び、決定ボタンを押す。

BSアンテナをつないでいるときは 選択☆/∜ボタンで「オート」または「連動」 を選び、決定ボタンを押す。

設定 BSアンテナへの電源供給の しかた

切 電源を供給しない。

●オート テレビの電源が入っているとき に、テレビがBSアンテナに電源 を供給するかどうかを自動的に判 断する。テレビの電源が切れているときは供給しない

るときは供給しない。

テレビの電源が入っているときは つねに電源を供給する。テレビの 電源が切れているときは供給しな い。BSが映ったり消えたりする ときに選んでください。

●:お買い上げ時の設定

- 選択 +

連動



設定ボタンを押して、設定メ ニューを消す。

ご注意

- 「オート」にしていても、BSアンテナの電源供給システム によっては、うまく働かないことがあります。このときは 「連動」にしてください。
- 1本のBSアンテナに分配器などをつないでBS電波を分け、本機と他のテレビやビデオ機器の両方でBSを受信できるようにしているときは、本機を「オート」に、他の機器を「連動」にしてください。このようにしないと、本機の電源を切ると他のテレビやビデオ機器からBSアンテナに電源が供給されないことがあります。他の機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

次のページにつづく

手順5:

BS受信の設定をする(つづき)


BSアンテナの向きを調整する

BSアンテナをテレビに直接つないだときは、アンテナの向きを2人で調整します。1人がテレビ画面の画像とレベル表示を見て、もう1人がレベル表示が最大になるように、BSアンテナを動かしながら調整します。

向きや角度については、BSアンテナの取扱説 明書もあわせてご覧ください。

ご注意

「BSアンテナ電源」が「切」になっているときは、「BSアンテナ電源」を「オート」または「連動」にしてください(愛42ページ)。




本体のボタンを使います。

電源を入れ、BS放送を映す。


? 設定ボタンを押す。




3 選択☆/☆ボタンで「♀(BS設定)」 を選び、決定ボタンを押す。



4 選択☆/☆ボタンで「アンテナレベル」を選び、決定ボタンを押す。



5 BSアンテナを動かして調整する。 受信中のアンテナレベルが最大値と一 致、または一番近づいたところでBSアン テナを固定します。



6 設定ボタンを押して、設定メ ニューを消す。

音を聞いて調整するには

画面で確認できないときに便利です。

- **1** 手順4のあと、選択☆/☆ボタンで「ビープ音」 を選び、決定ボタンを押す。
- 2 選択☆/☆ボタンで「入」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 手順5で連続した最大音になるよう、BSアンテナを調整する。

ちょっと一言

- 1つのBSチャンネルで調整すれば、他のBSチャンネルの 調整は不要です。
- 受信中のアンテナレベル(緑色の数字)は、BSアンテナを 動かさなくても、受信中の画像によっても変わります。

デコーダー入力を設定する

お買い上げ時は、すべてのBSチャンネルが「オート」に設定されているため、設定しなおす必要はありません。「オート」になっていると、BSデコーダー/ビデオ4入力端子につないだBSデコーダー(WOWOW)などのスクランブルを自動的に判別するからです。あえて、設定を変更する場合は下記の手順で操作してください。

ちょっと一言

MUSE-NTSCコンバーターをBSデコーダー/ビデオ4入力端子につなぐときは、68ページの設定をしてください。 本体のボタンを使います。

- 1 本機でBS放送を映す。
- 2 設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **3** 選択分/∜ボタンで「♀(BS設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択☆/∜ボタンで「デコーダー入力切換」を 選び、決定ボタンを押す。
- 5 選択☆/☆ボタンでチャンネルを選び、決定ボタンを押す。 BS9~15を設定するときは、☆ボタンを押し続けると出てくる画面にあります。
- 6 選択☆/∜ボタンで「テレビ」、「デコーダー」 「オート」を選び、決定ボタンを押す。

設定	内容
オート	BSデコーダー(WOWOW)な どのスクランブルを自動判別
テレビ	受信した映像・音声をそのまま 映す
デコーダー	デコーダー入力端子からの映 像・音声を映す

- **7** 他のBSチャンネルを設定するときは、手順 5と6をくり返す。
- 8 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。

数字ボタンの組み 合わせでチャンネ ルを選ぶ(10+-選局)

お買い上げ時は「ダイレクト選局」になっています。「ダイレクト選局」は、リモコンの数字ボタンと同じチャンネルが映る選局方法で、受信できるチャンネル数は最大16局です。

そのため、ケーブルテレビなど見たいチャンネルの数が16局を越えるときは、「10キー選局」に変えてください。

「10キー選局」では、数字ボタンを十の位・一の位の順に押した後、⑫(=選局)ボタンを押して、チャンネルを選びます。○は⑩ボタンを使います。


ちょっと一言

- BS放送は、「10キー選局」に変えても、リモコンのBS5~ 11ボタンを押して、直接選べます。
- 数字ボタンを押した後、⑫(=選局)ボタンを押さないで3 秒たつと、自動的にチャンネルが変わります。

例)14チャンネル








本体のボタンを使います。

p 設定ボタンを押す。



2 選択☆/☆ボタンで「**(テレビ設定)」
を選び、決定ボタンを押す。



3 選択☆/∜ボタンで「選局」を選び、決定ボタンを押す。



4 選択☆/▽ボタンで「10キー」を選び、決定ボタンを押す。



5 設定ボタンを押して、設定メ ニューを消す。

ダイレクト選局に戻すには

手順4で「ダイレクト」を選ぶ。

ご注意

- チャンネルを自動設定する(愛38ページ)ときは、ダイレクト選局に戻してから行ってください。
- ケーブルテレビのときは、手順2(〒46ページ)の後に下記の操作をした後、手順3以降を行ってください。
 - 1 選択☆/∜ボタンで「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
 - 2 選択☆/☆ボタンで「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
 - 3 手順3以降を行う。

チャンネル+/- ボタンで選ぶ放送を設定するには

お買い上げ時は1~12チャンネルとBS5、BS7、BS9、BS11が順に選ばれるように設定されています。ケーブルテレビなどでこれ以外のチャンネルを選ぶときや、放送がないチャンネルをとばすときは、次のように設定します。本体のボタンを使います。

- 1 設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **2** 選択☆/∜ボタンで「≒(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 選択☆/☆ボタンで「チャンネル設定変更」を 選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択☆/☆ボタンで見たいチャンネル、または とばしたいチャンネルを選び、決定ボタン を押す。
- **5** 選択☆/☆ボタンで見たいチャンネルのときは 「受信」を、とばしたいチャンネルのときは 「--」を選び、決定ボタンを押す。



- **6** 複数のチャンネルを設定するときは、手順4 と5をくり返す。
- **7** 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。

ゴーストの少ない 画像にする


(ゴースト・リダクション)

本機では、建物や地形などによる妨害波で起こるゴーストを、放送局から送信されるゴースト除去基準信号を感知して、少なくする(リダクション)ように、チャンネルごとに設定できます。

「GR」はゴースト・リダクションの略です。

ご注意

- BS放送にはゴースト除去基準信号が含まれていないため、 設定できません。
- ビデオ機器の再生画像などテレビにつないだ機器の映像に 対しても設定できません。



本体のボタンを使います。

1 設定ボタンを押す。






ゴーストの少ない画像にする (つづき)

2 選択☆/☆ボタンで「**(テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。

- 選択 +




3 選択☆/☆ボタンで「GR設定変更」 を選び、決定ボタンを押す。



4 選択☆/∜ボタンで設定を変えたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。



5 選択☆/☆ボタンで「入」または「切」を選び、決定ボタンを押す。




- **6** 複数のチャンネルを設定すると きは、手順4と5をくり返す。
- 7 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。

ご注意


- ゴースト・リダクションは、チャンネルを切り換えた後、 数秒してから働き、大きなゴーストから順々に少なくして いきます。このとき、画像が一瞬またたくことがあります。
- 受信している電波が弱いときは、大きなゴーストに働くと 別のゴーストが起きることがありますが、徐々に少なくし ていきます。
- アンテナの設置や調整のときは「GR」を「切」にすると、 ゴーストの少ない方向を確認できます。
- 次のときは効果が十分に出ないため、「GR」を「切」にしてください。
 - ゴーストが大きすぎるとき
 - ゴーストが同時に10波以上起きているとき
 - 飛行機に反射して起きるゴーストなど、一定でないゴー ストのとき
 - 室内アンテナなどアンテナの設置や調整が適切に行われていないとき
- 2画面(@11ページ)のときは左画面のみ、インデックス 画面(@15ページ)のときは親画面のみ、ゴースト・リダ クションが働きます。

他機との接続

ここでは、接続端子の名前とはたらき、およびビデオデッキなど他の機器のつなぎかたについて説明しています。テレビを見るための接続と準備については、「テレビの接続と準備」(愛31~48ページ)をご覧ください。



接続端子の名前とはたらき




愛のページに詳しい説明があります。

- 1 ヘッドホン端子(愛14ページ) ヘッドホンをつなぎます。
- ②ビデオ2入力端子(S1映像/映像/音声)(ID-1システム)(愛66ページ) テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ出力端子につなぎます。



接続端子の名前とはたらき (つづき)



☞のページに詳しい説明があります。

- ③ ビデオ1、3入力端子(S1映像/映像/音声)(ID-1システム)(愛52~55ページ) ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤー、DVDプレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCSチューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。
- 4BSデコーダー/ビデオ4入力端子(映像/音声)
 (ID-1システム)(愛62~64ページ)
 設定メニューの「♀(BS設定)」の「デコーダー/ビデオ」の設定によって、働きかたが異なります(愛53ページ)。

- 「デコーダー」に設定したとき(で64ページ) BSデコーダー入力端子として働きます。 BSデコーダー(WOWOW)やMUSE-NTSC コンバーターの映像/音声出力端子につなぎま
- 「ビデオ4」に設定したとき(で53ページ) ビデオ4入力端子として働きます。 ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤー、 DVDプレーヤーなどのビデオ機器、およびデ ジタルCSチューナーなどのビデオ出力端子に つなぎます。
- ⑤ BS/ビデオ出力端子(映像/音声)(ID-1システム) (愛52~55ページ)

ビデオデッキなどのビデオ入力端子につなぎます。 VHF/UHF、BS、ビデオ1~4入力*、AVマルチ 入力の信号を出力します。

* ただし、ビデオ1入力の信号については、設定メニューの「中で(初期設定)」の「ビデオ出力設定」で出力されるように設定する必要があります(愛53ページ)。また、ビデオ4入力の信号のときは、BSデコーダー/ビデオ4入力端子をビデオ入力端子として働くように設定する必要があります(愛53ページ)。

ご注意


- BSデコーダー(WOWOW)をつないでいるときは、 スクランブルを解除した信号を出力します。
- コンポーネント入力端子につないだ機器の映像信号は 出力しません。


BS固定(〒28ページ)のときのご注意以下の信号を出力します。

- BS固定が「切」のとき: テレビに映っている映像と音声を出力します。
- BS固定が「入」のとき: テレビに映っている映像と音声には関係なく、BS固定 したBSチャンネルの映像と音声を出力します。

多画面のときのご注意

- 2画面(@11ページ)のときは、左画面の信号を出力し ます
- インデックス(愛15ページ)のときは、親画面の信号を出力します。
- ⑥ AFC入力端子(☞68、69ページ) MUSE-NTSCコンバーターなどハイビジョン機 器のAFC出力端子につなぎます。
- ⑧ビットストリーム出力端子(☞62~64ページ)
 BSデコーダー(WOWOW)のビットストリーム
 入力端子につなぎます。





愛のページに詳しい説明があります。

9コンポーネント(D端子)1、2入力端子(D3映像/音声)(〒56、57、60、66、70ページ) 将来発売が予定されているBSデジタルチューナーやデジタルCSチューナーなどのD映像出力端子につなぎます。

D端子について

BSデジタル放送*には次のような信号フォーマットがあります。

* BSデジタル放送の受信には、別途、BSデジタル チューナーが必要となります。

信号フォーマット	走査線数	有効走査線数
525i (480i)	525本	480本
525p (480p)	525本	480本
1125i (1080i)	1125本	1080本
750p (720p)	750本	720本

iはインターレース:飛び越し走査、pはプログレッシブ:順次走査の略です。(愛78ページ)

()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

BSデジタル放送の信号フォーマットに対応するD端子 の種類は次のようになっています。

D端子の種類とその対応信号フォーマット

D端子の種類	525i	525p	1125i	750p
D1端子		×	×	×
D2端子			×	×
D3端子				×

本機にはD3映像入力端子がついています。BSデジタルチューナーの出力設定については、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

コンポーネント入力端子につないだ機器の画像について(HDモード)

コンポーネント1、2入力端子では、D3映像入力端子からの識別制御信号を自動的に判別して、D3映像入力端子につないだMUSEデコーダーからの現行ハイビジョン放送(BS9)と、D3映像入力端子につないだBSデジタルチューナーなどからの将来放送が予定されているデジタルハイビジョン(HD)放送の画像を自動的に切り換えます(「HDモード:オート」になっているため、設定を変える必要はありません。

また、D3映像入力端子からの識別制御信号がないときの画像は、「HDモード:オート」のとき、有効走査線数1035本の画像で表示します。

なお、メニューの「氫(各種切換)」で、「HDモード」を次のように固定することもできます。

- 現行ハイビジョン放送(BS9)(有効走査線数:1035本) に固定したいときは、「HDモード:1035」にする。
- ・将来予定されているデジタルハイビジョン(HD)放送*(有効走査線数:1080本)に固定したいときは、「HDモード:1080」にする。
- * デジタルハイビジョン(HD)放送は、1125iと750p の信号フォーマットでの放送のことです。



10AVマルチ入力端子(愛65ページ)

別売りのAVマルチケーブル(VMC-AVM250)を使って、"プレイステーション 2"または"プレイステーション"のAVマルチ出力端子につなぎます。RGB接続になり、よりきれいな映像でゲームを楽しめます。

111コントロールS端子(@56~60ページ)

入力端子

他機のコントロールS出力端子につないで、他機から本機を操作できます。

出力端子

他機のコントロールS入力端子につないで、本機にリモコンを向けて他機を操作できます*。または、今後発売予定のソニー製BSデジタルチューナーとの接続で、「ソニー・デジタルチューナーコントロール」の設定をすると、本機のリモコンでBSデジタルチューナーの基本的な操作ができます。

* 本機の電源が入っているとき、またはスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯しているときに限ります。本体の電源が入っていない(スタンバイ/オフタイマーランプが点灯していない)ときは、このような操作はできません。

12BS IF入力端子(愛36ページ)

BSアンテナからの同軸ケーブルをつなぎます。 BSアンテナ用の電源を供給するため、DC15Vの 直流電圧が出ています。VHF/UHF用のアンテナ 接続ケーブルは絶対につながないでください。

IIIVHF/UHFアンテナ端子(☞34、35ページ) VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブル テレビのケーブルをつなぎます。

ビデオをつなぐ

ビデオデッキ、ビデオカメラ、またはレーザー ディスクプレーヤーなどをつなぎます。それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

S1映像端子と映像端子のどちらにつなぐか 迷ったときは

よりよい画質でご覧いただくために、下表の端 子につないでください。

つなぐ機器にS映像端子がない場合は、映像端子につなぎます。

. 43111		
つなぐ機器	つなぐ端子	
レーザーディスクプレーヤー *1	映像	
	S1 映像	
ビデオカメラの再生		
BSデジタルチューナー*3	S1映像	
デジタルCSチューナー*3	S1映像	
DVDプレーヤー*4	S1映像	
テレビゲーム	S1映像	

- *1 三次元Y/C分離回路搭載のレーザーディスクプレーヤー のときは、接続による画質の差はほとんど生じません。 再生モードにはノーマルを選び、デジタルで再生しない でください。詳しくは、レーザーディスクプレーヤーの 取扱説明書をご覧ください。
- *2 TBC(タイムベースコレクター)内蔵ビデオデッキで NTSC標準信号化できる場合も含みます。
- *3 D映像出力端子付きのBSデジタルチューナーまたはデジタルCSチューナーのときは、本機のコンポーネント1 (D3映像)入力端子につないでください(愛56、57、60ページ)。
- *4 コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーの ときは、本機のコンポーネント(D3映像)入力端子につ ないでください(愛66ページ)。

本機ビデオ1~3入力のS1映像入力端子と映像入力端子の両方につないだときは

ビデオの映像信号をどちらの端子から入力するかを、ビデオ入力ごとにメニュー画面で設定できます。お買い上げ時は、S1映像入力端子から入力された画像が映ります。

- **1** ビデオボタンをくり返し押して、切り換えたいビデオ入力を選ぶ。
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** ◆/◆で「・・<a>づ(各種切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** ◆/◆で「S映像」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** S1映像入力端子から入力された画像を見るときは
 - ◆/◆で「入」を選び、真ん中を押しこんで決 定する。

映像入力端子から入力された画像を見るときは

- ◆/◆で「切」を選び、真ん中を押しこんで決 定する。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

本機BSデコーダー/ビデオ4入力端子にビデオ機器をつなぐときは

ビデオ4入力端子として働くように、以下の設定をしてください。

本体のボタンを使います。

- 1 設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **2** 選択分/→ボタンで「♀(BS設定)」を選び、 決定ボタンを押す。
- **3** 選択☆/♂ボタンで「デコーダー/ビデオ」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択分/∜ボタンで「ビデオ4」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。

ビデオ1入力の信号をBS/ビデオ出力端子から出力するときは

お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号は、BS/ビデオ出力端子から出力されないようになっています。


そのため、BS/ビデオ出力端子につないだオーディオ機器などで、ビデオ1入力の音声を楽しむときなど(愛71ページ)は、以下の設定をしてください。ビデオ1入力端子につないだ機器の映像および音声がBS/ビデオ出力端子から出力されます。

本体のボタンを使います。

- 1 設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **2** 選択☆/∜ボタンで「□ (初期設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 選択☆/☆ボタンで「ビデオ出力設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択☆/☆ボタンで「ビデオ1あり」を選び、 決定ボタンを押す。
- 5 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。



ビデオをつなぐ(つづき)



ビデオを見るには


ビデオボタンを押して、ビデオをつないだビデオ1入力(「ビデオ1」)を表示させる。 詳しくは、@18ページをご覧ください。

ご注意

• BS放送を録画するときは、BS固定をしてください(***28 ページ)。BS固定をすると、ビデオをつないだ端子のビデオ入力を選んで、録画している画像を確認し、本機で受信しているBS放送がビデオに正しく録画されているかをチェックできます。

BS固定をしないと、チャンネルを選んだり、インデックス 画面を操作したときなどに、画像が乱れることがありま す

・テレビをモニターとして使い、ビデオなどで編集するときは、再生機をビデオ1入力を除いたビデオ2、3入力端子、またはBSデコーダー/ビデオ4入力端子につないでください。お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号はBS/ビデオ出力端子から出力されない設定になっているためです(愛53ページ)。



ビデオを見るには


ビデオボタンをくり返し押して、ビデオをつないだビデオ1入力(「ビデオ1」)を表示させる。 詳しくは、愛18ページをご覧ください。


ご注意

テレビをモニターとして使い、ビデオなどで編集するときは、再生機をビデオ1入力を除いたビデオ2、3入力端子、またはBSデコーダー/ビデオ4入力端子につないでください。お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号はBS/ビデオ出力端子から出力されない設定になっているためです(愛53ページ)。

BSデジタルチュー ナーをつなぐ

BSデジタル放送は2000年12月から本放送が開始される予定です。本機は今後発売予定のBSデジタルチューナーをつなげます。BSデジタルチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。







BSデジタルチューナーをつなぐ (つづき)

BSデジタル放送を見るには

コンポーネントボタンをくり返し押して、BS デジタルチューナーをつないだコンポーネント 1入力(「コンポーネント1(D端子)」)を表示させる。

詳しくは、18ページをご覧ください。

本機のリモコンでデジタル チューナーの操作をするには

将来発売が予定されているソニー製コントロールS端子付きのBSデジタルチューナーをコンポーネント1入力につないだときは、本機のリモコンを本機に向けて、デジタルチューナーの基本的な操作ができます。「ソニー・デジタルチューナーコントロール」の設定をしてください。

ご注音

本機のリモコンではBSデジタルチューナーのチャンネルの選択、チューナー電源を切るなど以外はデジタルチューナーの操作はできません。基本的な操作以外は、デジタルチューナーのリモコンを本機に向けてデジタルチューナーを操作してください。

設定には本体のボタンを使います。

- **1** コントロールS端子をつなぐ(*®*56ページ)。
- **2** 設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **3** 選択分分ボタンで「□ (初期設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択☆/☆ボタンで「ソニー・デジタルチューナーコントロール」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** 選択☆/∜ボタンで「あり」を選び、決定ボタンを押す。
- 6 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。
- 7 本機のリモコンのデジタルチューナー・コントロールボタンを押す。 デジタルチューナーの電源が入り、コンポーネント1入力に入力が切り換わって、「ソニー・デジタルチューナー」の操作ガイド画面が数秒間表示されます。





操作ガイド画面

"ソニー・デジタルチューナー"操作ガイド画面で、本機のリモコンを本機に向けて、以下の基本的な操作ができます。

リモコン操作を

以下のようになります。

すると

▲/▼を押すと



デジタルチューナーのリモコン のチャンネル + / - ボタンと同じ ようにチューナーのチャンネル を選べます。

押すたびに、チャンネルが変わります。押したまま、連続でチャンネルを変えることはできません。

真ん中を 押し込むと



以下の表示が出ます。



◆/→で「はい」を選び、真ん中を 押し込んで決定すると、コンポー ネント1入力につないだデジタル チューナーの電源が切れます。

操作ガイド画面を消すときは

もう1度デジタルチューナー・コントロールボタンを押す。

ご注意


- •「ソニー・デジタルチューナーコントロール:あり」の設定をすると、デジタルチューナー・コントロールボタンを押したとき、操作ガイド画面が出ます。コントロールS端子の接続をしていないと、操作ガイド画面が出てもデジタルチューナーを操作できません。
- 1画面のときは、操作ガイド画面が消えても上記の操作ができます。2画面のときは、操作ガイド画面が表示されているときのみ、上記の操作ができます。

ちょっと一言

スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯しているときは、 リモコンのデジタルチューナー・コントロールボタンを押す と、自動的にテレビの電源が入ります。同時にデジタル チューナーの電源が入り、コンポーネント1入力に切り換わ ります。


デジタルCSチュー ナーをつな*ぐ*

デジタルCS放送を見るには、デジタルCS放送局と受信契約が必要です。詳しくはデジタル CS放送局へお問い合わせください。 デジタルCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。



デジタルCS放送を見るには

コンポーネントボタンをくり返し押して、デジタルCSチューナーをつないだコンポーネント1入力(「コンポーネント1(D端子)」)を表示させる。 詳しくは、愛18ページをご覧ください。




デジタルCS放送を見るには

ビデオボタンをくり返し押して、デジタルCS チューナーをつないだビデオ入力(「ビデオ1」 ~「ビデオ4」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、愛18ページをご覧ください。

BSデコーダー (WOWOW)を つなぐ

WOWOWを見るには、WOWOWと受信契約が必要です。詳しくはWOWOWへお問い合わせください。WOWOWを見るには、〒64ページをご覧ください。

WOWOWと受信契約をすると送られてくる BSデコーダー(WOWOW)の取扱説明書もあわせてご覧ください。また、BSデコーダー(WOWOW)とMUSE-NTSCコンバーターの両方をつなぐときは、〒69ページもあわせてご覧ください。




ご注意

- WOWOWを録画するときは、テレビ側でWOWOWを受信し、録画してください。
- WOWOWも含めたBS放送を録画するときは、BS固定をしてください(愛28ページ)。BS固定をすると、ビデオをつないだ端子のビデオ入力を選んで、録画している画像を確認し、本機で受信しているBS放送がビデオに正しく録画され

ているかをチェックできます。

BS固定をしないと、チャンネルを選んだり、インデックス 画面を操作したときなどに、画像が乱れることがあります。

• BSデコーダー(WOWOW)は、必ず本機のBSデコー ダー/ビデオ4入力端子につないでください。BSデコー ダー/ビデオ4入力端子以外につなぐと、チャンネルボタン (例:BS5)を押しても選局できません。



ご注意

- WOWOWを録画するときは、ビデオ側でWOWOWを受信し、録画してください。
- ソニー以外のBSチューナー内蔵ビデオデッキの中には、上 記の接続でWOWOWを録画できないビデオがあります。 そのときは、ビデオデッキのメーカーのお客様窓口へご相 談ください。
- BSデコーダー(WOWOW)は、必ず本機のBSデコー ダー/ビデオ4入力端子につないでください。BSデコー ダー/ビデオ4入力端子以外につなぐと、チャンネルボタン (例:BS5)を押しても選局できません。



BSデコーダー(WOWOW)を つなぐ(つづき)

BSデコーダー/ビデオ4入力端子にBSデコーダー(WOWOW)をつなぐときは

お買い上げ時は、デコーダー入力端子として働くように設定されているため、設定し直す必要はありません。

ビデオ4入力端子としてビデオデッキなどをつないでいた代りに、新たにBSデコーダー(WOWOW)をつなぎ直したときは、設定し直してください。

本体のボタンを使います。

- 1 設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **2** 選択☆/☆ボタンで「♀(BS設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 選択☆/∜ボタンで「デコーダー/ビデオ」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択☆/☆ボタンで「デコーダー」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。

WOWOWを見るには

BSデコーダー(WOWOW)の電源を入れて、 本機リモコンのBS5ボタンを押す。

St.GIGAを聞くには

BSデコーダー(WOWOW)をつないでいるときにSt.GIGAを聞くときは、BSデコーダー(WOWOW)側で、音声を独立音声に切り換えてください(テレビで音声は切り換えられません)。ただし、St.GIGAを聞くには、

WOWOWとは別に受信契約が必要です(ノンスクランブル放送のときを除く)。

また、BSデコーダー(WOWOW)をつながなくても、St.GIGAがノンスクランブルで放送しているときは、下記の操作を行うとSt.GIGAを聞くことができます。

- **1** 本機リモコンのBS5ボタンを押す。
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** ♠/◆で「圖(各種切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** ♠/♦で「TV/独立音声」を選び、真ん中を押し こんで決定する。
- **5** ♠/◆で「独立」を選び、真ん中を押しこんで決定する
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

2000年4月現在、St.GIGAはBS5チャンネルでのみ放送されています。

"プレイステーション 2"、 "プレイステーション"(PS one) および プレイステーション"をつなぐ

- "プレイステーション2"
- " プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"の取扱説明書もあわせて、お読みください。

ご注意

"プレイステーション 2"の一部の機種では、マルチAVケーブル (VMC-AVM250)で接続し、DVDビデオを再生した場合、出力信号 (RGB)がコンポーネント映像信号 (Y C_B/P_B C_R/P_R)に固定されるため、画面が乱れる場合があります。

このときは、

- " プレイステーション 2 "付属のAVケーブル(映像/音 声一体型)
- "プレイステーション 2"専用S端子ケーブル SCPH-10060(別売り)

など、"プレイステーション 2 "に対応した他のケーブルを使ってください。

詳しくは、"プレイステーション 2"本体の取扱説明書をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター


ナビダイヤル 0570-000-929 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます) 携帯電話・PHSでのご利用は 03-3475-7444 受付時間: 10:00~18:00(土日祝日を除く)

"プレイステーション"は 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

また、"PS one"は同社の商標です。

別売のマルチAVケーブルでつなぐときは

RGB接続になり、よりきれいな画像でゲー ムを楽しむことができます。



□□ : 映像・音声信号の流れ


- " プレイステーション 2"、
- プレイステーション "(PS one) および
- 'プレイステーション"の画面の左右位置を調整するには

および"プレイステーション"

- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ♠/♦で「毎 (各種切換)」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。
- 3 ◆/◆で「AVマルチ画面位置」を選び、真ん中を押しこ んで決定する。
- 4 ◆/▼で画面の左右位置を調整する。
- **5** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

- AVマルチ入力端子は、RGB映像信号のため、ビデオ入 力端子に比べて色の帯域が広くなっています。色あいが 異なる場合がありますが、本機に影響はありません。
- AVマルチ入力端子につないだ機器の映像によっては、 DRC-MFモード切換ボタン(@11ページ)が働かない ことがあります。
- •「AVマルチ画面位置」は、「AVマルチ」の画像でのみ、 調整できます。



- "プレイステーション2"、
- "プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"を使うには

入力切換用のボタンを押して、

- プレイステーション 2 "、
- " プレイステーション "(PS one)および " プレイステーション "をつないだ入力(「ビデオ 1」~「ビデオ4」または「AVマルチ」いずれか) を表示させる。

詳しくは、愛18ページをご覧ください。

- "プレイステーション 2 "をマルチAVケーブル で接続する場合は、入力切換を行う前に、
- " プレイステーション 2 "側のシステム設定画面 で、「コンポーネント映像出力」を「RGB」に設 定してください。(本機側ではできません。)


ご注意

- 電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむシュー ティングゲームなどは、本機の画面を使用できないことがあり ます。詳しくは、各ソフトウェアの解説書をご覧ください。
- 将来の"プレイステーション 2"用の高解像度ゲームソフトな どには、本機は対応していません。 詳しくは、各ソフトウェアの解説書をご覧ください。

" プレイステーション 2 "、
" プレイステーション "(PS one)
および" プレイステーション "をつなぐ(つづき)

その他のテレビゲームなどをつなぐ

本機前面のビデオ2入力端子にテレビゲームを つなぎます。テレビゲームの取扱説明書もあわ せてお読みください。



テレビゲームをするには

ビデオボタンをくり返し押して、テレビゲームをつないだビデオ入力(「ビデオ1」~「ビデオ4」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、愛18ページをご覧ください。


ご注意


電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむ シューティングゲームなどは、本機の画面を使用できないこ とがあります。詳しくは、ゲームソフトの取扱説明書をご覧 ください。

DVDプレーヤーを つなぐ

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーは本機のコンポーネント入力端子につなぐと、より高画質の画像をお楽しみいただけます。

DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。





DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーのときは

コンポーネントボタンをくり返し押して、 DVDプレーヤーをつないだコンポーネント入 力(「コンポーネント1(D端子)」、「コンポーネ ント2(D端子)」のいずれか)を表示させる。

コンポーネントビデオ出力端子のないDVDプレーヤーのときは

ビデオボタンをくり返し押して、DVDプレーヤーをつないだビデオ入力(「ビデオ1」~「ビデオ4」のいずれか)を表示させる。

詳しくは、@18ページをご覧ください。


MUSE-NTSC コンバーターを つなぐ

通常のテレビ放送と同等の画質(NTSC)で、 ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を見られ ます。

MUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書も必ずご覧ください。

本機リモコンのBS9ボタンでハイビジョン 放送を見るには

BSデコーダー(WOWOW)をつながないときは、以下の接続と設定をしてください。本機リモコンのBS9ボタンで、ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を見ることができます。 MUSE-NTSCコンバーターとBSデコーダー(WOWOW)の両方をつなぐときは、次ページをご覧ください。



設定には本体のボタンを使います。

- 1 本機でBS放送を映す。
- 2 設定ボタンを押して、設定メニューを出す。
- **3** 選択☆/✧ボタンで「Џ(BS設定)」を選び、 決定ボタンを押す。
- **4** 選択☆/∜ボタンで「デコーダー入力切換」を 選び、決定ボタンを押す。
- **5** 選択☆/☆ボタンで「BS9」を選び、決定ボタンを押す。

「BS9」は、☆ボタンを押し続けると出てくる画面にあります。



- **6** 選択分/♂ボタンで「デコーダー」を選び、決定ボタンを押す。
- **7** 選択☆/☆ボタンで「BS5」を選び、決定ボタンを押す。
- 8 選択☆/☆ボタンで「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。
- 9 設定ボタンを押して、設定メニューを消す。
- **10** MUSE-NTSCコンバーターで、画面モードを「フル」にする。

MUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書もご覧ください。

11 本機リモコンのBS9ボタンを押す。 ハイビジョン放送が映ります。

ご注意


MUSE-NTSCコンバーターによっては、ハイビジョン放送 (BS9チャンネル)を見るときにオートワイドが正しく働かないことがあります。このときは、ワイド切換ボタンをくり返し押して、画面モードを選んでください。

ちょっと一言

お買い上げ時「デコーダー入力切換」は、すべてのBSチャンネルとも「オート」に設定されています。「オート」にすると、デコーダー入力端子につないだ機器から入るWOWOWなどBS放送のスクランブルを、自動的に判別して映します。

MUSE-NTSCコンパーターとBSデコーダー(WOWOW)の両方をつなぐときは

以下の接続をしてください。また、 MUSE-NTSCコンバーターとBSデコーダー (WOWOW)の取扱説明書も必ずご覧ください。



ハイビジョン放送を見るには


- **1** 本機リモコンのBS9ボタンを押す。
- **2** MUSE-NTSCコンバーターをつないだビデオ入力(「ビデオ1」~「ビデオ3」のいずれか)を表示させる(愛18ページ)。
- 3 MUSE-NTSCコンバーターで、画面モードを「フル」にする。 詳しくは、MUSE-NTSCコンバーターの 取扱説明書をご覧ください。

ご注章

- •この接続では、本機リモコンのBS9ボタンを押すだけでは、ハイビジョン放送は映りません。MUSE-NTSCコンバーターがビデオ入力端子に接続されているためです。
- MUSE-NTSCコンバーターによっては、ハイビジョン放送 (BS9チャンネル)を見るときにオートワイドが正しく働か ないことがあります。このときは、ワイド切換ボタンをくり 返し押して、画面モードを選んでください。

MUSEデコーダー をつなぐ

本機はMUSEデコーダーをつないで、ハイビジョン放送をより高画質で見ることができます。 MUSEデコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。



ハイビジョン放送を見るには

- **1** MUSEデコーダーで、本機をつないだ入力を選ぶ。
- **2** 本機のリモコンのBS9ボタンを押す。
- 3 コンポーネントボタンをくり返し押して、 MUSEデコーダーをつないだコンポーネント入力(「コンポーネント1(D端子)」、「コンポーネント2(D端子)」のいずれか)を表示させる(愛18ページ)。
 詳しくは MUSFデコーダーの取扱説明書

詳しくは、MUSEデコーダーの取扱説明書 をご覧ください。


ちょっと一言

本機はコンポーネント入力端子につないだ機器の画像の表示を自動的に切り換えます(HDモード)。 詳しくは、愛51ページをご覧ください。

オーディオ機器を つな*ぐ*

つないだオーディオ機器でテレビの音量を調整 したり、つないだスピーカーからテレビの音声 を聞いたりできます。

オーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。



ちょっと一言

- コンポーネント入力につないだ機器の音声信号も出力できます。ただし、映像信号は出力されません。
- お買い上げ時は、ビデオ1入力につないだ機器の信号は出力しない設定になっています。ビデオ1入力につないだ機器の映像および音声を出力するときは、設定メニューの「ြ回(初期設定)」で、「ビデオ出力設定」を「ビデオ1あり」にしてください(愛53ページ)。

ご注意

テレビの音量や音質の設定を変えても、オーディオ機器の音量や音質の設定は変わりません。

その他

ここでは、本機が正常に動かないときに 解決する方法や、お手入れのしかたなど について説明しています。

また、各部の名前や索引を使って、知り たい情報を探すこともできます。



故障かな? と思ったら

修理に出す前に、もう1度、点検をしてください。それでも、正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

テレビ本体の型名:

r-71 f1-γ-μτνρλ r-71 f1-γ-μτνρλ **KV-28DRX7, KV-32DRX7,**

ケーブイ ディーアールエックス

KV-36DRX7

画面サイズ(番号)がどれかわからないとき は、保証書に記載されている型名をお知らせく ださい。

リモコンの型名:

アールエム ジェイ

RM-J239

故障の状況:できるだけくわしく

購入年月日:

自己診断表示 - 画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅したら

本機には自己診断表示機能がついています。これは本機に異常が起きたときに、スタンバイ/オフタイマーランプの点滅およびその回数でテレビの状態をお知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくための機能です。スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点滅したら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。ご相談の内容によっては、修理が必要な場合があります。



スタンバイ/オフタイマーランプ(赤)

- 1 スタンバイ/オフタイマーランプの点滅回数を数えてください。3秒おきに点滅します。
 - たとえば、2回点滅→3秒あき→2回点滅…この場合の点滅回数は2回です。
- 2 テレビ本体の電源スイッチで電源を切り、電源コンセントを抜いてから、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に点滅回数を知らせてください。

その他

本機の症状と対処のしかた

症状		対処のしかた		
画像が出ない	すべてのチャンネルが映らな	• 電源コードをしっかりつないでください。		
	ι\ ₀	テレビ本体の電源を入れてください。		
		アンテナ線をしっかりつないでください。		
	特定のチャンネルだけが映らない。	• チャンネルを合わせ直してください(愛38ページ)。		
	テレビの電源が突然切れた/い	• テレビの消し忘れを防ぐため、放送終了後(2画面では操作画面、		
	つのまにか消えていた(スタン	メモでは左画面、インデックス画面では親画面の放送終了後) ま		
	バイ状態になった)。	たは放送のないチャンネルを受信している状態で約10分過ぎる		
		と、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的にスタンバイ状態		
		│ になります。 │ • オフタイマーを設定していませんでしたか?(☞30ページ)		
な	 つないだ機器の画像が出な	接続コードをしっかりつないでください。		
61	こないた城間の画家が出る	リモコンの入力切換用のボタンを押してください(愛18ページ)。		
	٧٠٥	S映像入力のときは、メニューの「氫(各種切換)」で「S映像:入」		
		にしてください(愛53ページ)。		
		• " プレイステーション 2 "をAVマルチ入力端子につないでいるとき		
		は、"プレイステーション 2"のコンポーネント出力の設定を		
		「RGB」にしてください。		
	BS放送が映らない/画像が乱	マンションなどの共同受信システムの場合		
	れている。	 ・設定メニューの「♀(BS設定)」で「BSアンテナ電源:切」にしてく ださい(☞42ページ)。 		
		・ サテライト分波器でVHF/UHFとBSを分けてください(愛35ペー		
		ジル		
		• ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。		
		 BSアンテナを直接つないでいる場合		
		 設定メニューの「♀(BS設定)」で「BSアンテナ電源」を「オート」 		
		または「連動」にしてください(愛42ページ)。		
		• BSアンテナ側は防水型コネクターをつないでください。		
		• アンテナの大きさが適切かを確認してください。		
В		• アンテナの前方に障害物があれば取り除いてください。 • アンテナの方向・角度を調整してください(@ 44ページ)。		
BS放送が映らない				
送		│ 複数のBS機器をサテライト分波器でつないでいる場合 │ • BSアンテナ用電源を供給する機器のスイッチを「入」にしてください。		
がが		•		
眏		その他		
5		BSの放送時間を確認してください。 雨や雪が降ると、映りが悪くなることがあります。		
な		- * Pan で		
		アンテナコネクター(バルーン)を使っていないかを確認してください。		
		• WOWOWなどのスクランブル放送でないかを確認してください。		
乱	BS放送のチャンネルが切り換	• BS固定にしていないかを確認してください(愛28ページ)。		
乱れる	わらない。			
a	WOWOWが映らない。	• WOWOWを見るには、WOWOWと受信契約が必要です。詳し		
		くはWOWOWへお問い合わせください。		
		• BSデコーダー(WOWOW)は、本機のBSデコーダー/ビデオ4入		
		カ端子につないでください。 ・設定メニューの「♀(BS設定)」の「デコーダー/ビデオ」を「デコー		
		・ 設定メニューの: ♀(D>設定)」の: テコーター/ Cテオ]を: テコー ダー 」 にしてください (☞64ページ)。		
	 本機につないだBSデジタル	本機の故障ではありません。メッセージは約5秒前後で消え、BS		
	チューナーの映像に切り換え	ー 「デジタル放送をご覧いただけます。BSデジタルチューナーの種類		
	たときなどに、「この信号には	によっては、BSデジタルチューナー側が出す識別制御信号を受け		
	対応していません」のメッセー	て、本機がメッセージを自動的に表示します。		
	ジが表示される。			

故障かな?と思ったら (つづき)

		_
症状		対処のしかた
<i>*</i> 5	画像が二重、三重になる。	 アンテナ線をしっかりつないでください。 アンテナの位置、方向、角度を調整してください。 設定メニューの「や(テレビ設定)」の「GR設定変更」で「GR:入」にしてください(愛47ページ)。
	雪が降るような 画面、うすい画 面、風がふくと ちらつく。	 アンテナが風でこわれたり曲がったりしていないか確認してください。 アンテナの寿命を確認してください(通常3~5年、海辺では1~2年)。
	斑点や点模様が 走る。	ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受けています。アンテナはなるべく道路から離して設置してください。
	色がつかない、 色がおかしい、 画面が暗い。	 お好み画質ボタンを押して、画質設定を選んでください(〒6ページ) メニューの「国(画質/音質)」で画質を調整してください。 「消費電力:減」のときは、画面が暗くなります(〒8ページ)。
き れ	画面がまぶしい。	お好み画質ボタンを押して、画質設定を選んでください(愛6ページ)。
いに映らない	画面の一部に 色むらがある。	 ・テレビをマンションの壁、金属スタンド、ビデオデッキまたはスピーカーなどから離して置いてください。 ・テレビをしばらく見た後、テレビの向きを変えると色むらが発生することがあります。このときは、地磁気の影響を受けています。 1度電源を切り、約30分後にテレビを見る向きにしてから電源を入れ直すと、自動消磁回路が働き、地磁気の影響が軽減されます。
	画像が傾いている、上下にかたよっている。	 ・設定メニューの「【□】(画像傾き補正)」で「傾き補正回転」と「傾き補正上下」を調整してください(愛37ページ)。
	縞状のノイズが多い。	 ・付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 ・アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 ・室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。
	ビデオの再生/録画時に縦縞状 のノイズが出る。	ビデオヘッドが干渉しています。できるだけビデオをテレビから離して置いてください。
	AVマルチ入力端子につないだ "プレイステーション 2"、 "プレイステーション"(PS one) および"プレイステーション"の画 像がずれる。	• メニューの「圕(各種切換)」で「AVマルチ画面位置」を調整してください(愛65ページ)。
音が出ない/雑音が多い	画像は出るが、音が出ない。	 音量が下がりきっていないか確認してください。 画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタンか音量+ボタンを押して表示を消してください。 ヘッドホンを抜いてください。
	雑音が多い。	 ・付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 ・アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 ・室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。 ・設定メニューの「空」(初期設定)」で「オートステレオ」を「切」に
()		してください(愛26ページ)。

症状		対処のしかた		
4	メニューで選べない項目があ る。	黒く表示されている項目は選べません(見ている画像の種類やメニューの設定によって、選べないように制約されています)。		
表示が消えない/	「BSアンテナ電源を確認してください」の表示が消えない。	 マンションなどの共同受信システムのときは、設定メニューの「♀(BS設定)」で「BSアンテナ電源」を「切」にしてから、いったんテレビの電源を切って、もう1度電源を入れ直してください(☞42ページ)。 BSアンテナをつないでいるときは、「『BSアンテナ電源を確認してください』という表示が出たら」の項目(☞36ページ)をご覧になり、サテライト用同軸ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。それでも表示が消えないときは、テレビの電源を切り、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。 		
ワイド画面が切り換わる	オートワイドのときに画面 モードが勝手に切り換わる。	 CMが入ったり番組が変わったりするときなどに、画面サイズが変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすることがあります。番組に最適なワイド画面を本機が判断しているためです(〒9ページ)。 識別制御信号のある画像を受信して、自動的に信号に対応した画面モードになるためです(〒9ページ)。 オートワイドが働いているときに、ワイド切換ボタンでワイド画面を切り換えていませんか。チャンネルや入力を変えたりするとオートワイドが働き、自動的にワイド画面に切り換わります。ワイド切換ボタンで切り換えた画面モードで固定したいときは、オートワイドを「切」にしてください(〒21ページ)。 		
m –	「ピシッ」というきしみ音が出 る。	• 周囲との温度差でキャビネットが伸縮し、「ピシッ」という音が出ることがありますが、本機に影響はありません。		
異音がする	電源を入れたときにブーンと いう音がする。	地磁気などの影響を取り除く自動消磁機能の動作音です。ソニーの テレビは、トリニトロン管を使用しているため、音が大きく感じら れることがありますが、異常ではありません。ご安心ください。		
	テレビの電源を切った直後に テレビの後ろからパチパチ音 がする。	• テレビ内部で発生する静電気が原因で、本機に影響はありません。		
一瞬光る	暗い部屋で電源を入れたとき に、画面周辺が一瞬光って見 える。	• ブラウン管内で、電源が入る際に発生する高電圧のために、ブラウン管内の蛍光部が光るためです。本機の性能その他に影響はありません。		
リモコンが働かない	リモコンで操作できない。	 電池を交換してください。 電池の⊕●を正しい向きに入れてください。 本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯していないときは、本体の電源スイッチを押してください。 リモコンをリモコン受光部に正しく向けて、近くから操作してください。 リモコン受光部の近くに蛍光灯などの強い照明があたっているときは、離して置いてください。 		
	リモコンのチャンネル数字ボ タンを押しても、チャンネル が選べない。	ダイレクト選局の場合(〒46ページ) ・設定メニューの「や(テレビ設定)」の「選局」が「ダイレクト」になっているかを確認してください。 10キー選局の場合(〒46ページ) ・設定メニューの「や(テレビ設定)」の「選局」が「10キー」になっているかを確認してください。 ・11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と②を続けて押してから、⑫/選局を押してください。 ・チャンネル数字ボタンに続けて⑫/選局を押してください。		


ブラウン管表面の お手入れについて

ブラウン管表面が汚れているときは、市販のガラスクリーナー、または研磨剤の入っていない中性洗剤を水で薄め、柔らかい布に含ませ固く絞ってから、拭き取ってください。

表面を傷つけることがあるため、固い布の使用や、から拭きはやめてください。また、塩素系や塩酸などの酸性洗浄液や、クレンザーや歯磨粉など研磨剤入りの洗浄剤も使わないでください。

画面に細い横線が出たら(ダンパーワイヤー)

画像によっては、極めて細い水平線が見えることがあります。これは、ダンパーワイヤーと呼ばれる線材の影で、位置は下図に示されているとおりです。ダンパーワイヤーはトリニトロン管内部のアパチャーグリルの振動を抑えるために取り付けられており、より高画質な映像をお楽しみいただけるように工夫されたものです。



保証書とアフター サービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格 の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に 保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、ブラウン管代およびブラウン管の交換にともなう技術料、出張料は2年間無料です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを お調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」 にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で 修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。

その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KV-28DRX7, KV-32DRX7, KV-36DRX7

故障の状態:できるだけくわしく

購入年月日:

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

その他

主な仕様

システム

受信方式 NTSC方式

受信チャンネル VHF 1~12チャンネル

UHF 13~62チャンネル

CATV C13~C35(ケーブルテレビ放送会社

との受信契約が必要)

BS1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

ブラウン管* KV-28DRX7:FDトリニトロン102度偏向28型

KV-32DRX7:FDトリニトロン102度偏向32型 KV-36DRX7:FDトリニトロン102度偏向36型

* テレビの型(28型など)は画面寸法を表すものではなく、ブラ

ウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

画面寸法 KV-28DRX7:57.5×32.4、66cm対角 KV-32DRX7:66.2×37.3、76cm対角

KV-36DRX7:75.1×42.2、86.1cm対角

(幅×高さ、対角径)

使用スピーカー KV-28DRX7:ウーファー10cm

フルレンジスピーカー(4×10cm楕円) KV-32DRX7/36DRX7:ウーファー12cm フルレンジスピーカー(5×9cm楕円)

音声出力 総合音声出力 24W

入出力端子

アンテナ端子 VHF/UHF、BS IF 75Ω F型コネクター

(コンバーター用電源出力、DC15V最大4W)

ビデオ1、2、3入力端子

S1映像:

4ピンミニDIN

Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号)、75Ω

映像: ピンジャック、1Vp-p、 75Ω、不平衡、同期負 音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス 47kΩ以上

BSデコーダー/ビデオ4入力端子

映像: ピンジャック、1Vp-p、 75Ω、不平衡、同期負 音声: ピンジャック、2チャンネル

500mVrms

入力インピーダンス 47kΩ以上

コンポーネント1、2入力端子

D3映像

Y:1Vp-p(0.3V負同期付き) C_B/C_R: ± 350mVp-p 入力インピーダンス 75Ω 音声: ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 47kΩ以上

AVマルチ入力端子 12ピン

BS/ビデオ出力端子 映像: ピンジャック、1Vp-p、

75Ω、不平衡、同期負 音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms

インピーダンス 4.7kΩ以下

テレビ放送の音声の100%変調時、ま

たはBS放送の最大出力 -12dB時の数値です。

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック

負荷インピーダンス16Ω以上

検波出力端子 ピンジャック、75Ω、0.67Vp-p

ビットストリーム出力端子

ピンジャック、75Ω、0.5Vp-p

AFC入力端子 ピンジャック、75Ω

コントロールS入出力端子

ミニジャック

電源部・その他

消費電力 KV-28DRX7:220W

KV-32DRX7:220W KV-36DRX7:240W

消費電力(リモコン待機時): KV-28DRX7/32DRX7/36DRX7

共通です。 BS固定が「切」: 0.03W

BS固定が「入」: 12.0W

年間消費電力量** KV-28DRX7:280kWh/年

KV-32DRX7:280kWh/年

KV-36DRX7:300kWh/年

**年間消費電力量とは:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

最大外形寸法 KV-28DRX7:75.4×49.6×52.5cm

KV-32DRX7:87.4 × 56.3 × 57.2cm KV-36DRX7:95.8 × 61.3 × 59.2cm

(幅×高さ×奥行き)

質量 KV-28DRX7:約48.8kg

KV-32DRX7:約67.4kg KV-36DRX7:約87.5kg

電源 AC100V、50/60Hz

付属品 リモートコマンダー RM-J239(1)

乾電池 単3形(2) アンテナ接続ケーブル(1)

取扱説明書(1) 保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1)

別売りアクセサリー

テレビスタンド KV-28DRX7:

SU-F200S、SU-F200P、SU-F200、

SU-28V KV-32DRX7:

SU-F300S, SU-F300P, SU-F300,

SU-32V KV-36DRX7:

SU-F300S, SU-F300P, SU-F300

ステレオヘッドホン

MDR-AV55

テレビラック固定ベルト

BLT-R10

BSアンテナなど 接続ケーブルなど

- 本機は「高調波ガイドライン」適合品です。「高調波ガイドライン」適合品とは、通商産業省・資源エネルギー庁の定めた「家電・汎用高調波抑制対策ガイドライン」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルを考慮して設計・製造した製品です。
- 本機は米国BBE社の所有する特許USP4638258と4482866 を使用しています。

BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標です。

- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

用語集

五十音順

ア行

アンテナレベル

BSアンテナから入ってくる電波の強さです。天候や気温、時間帯、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

インターレース(飛び越し走査)

走査線525本のうち、まず奇数番目の走 査線(262.5本)を1/60秒かけて描き(こ の1画面を1フィールドという)、次にそ の間を埋めるように偶数番目の走査線 (262.5本)を描き、合わせて走査線525 本の1枚の完全な画面(フレーム)を作っ ていく飛び越し走査のことです。

本機のDRC-MFモード切換ボタンで選べる「DRC4倍密(標準)モード」は、走査線を通常のNTSC映像の2倍の1050本にして、1フィールド目で走査線の525本全部(本来の1フレーム分)を1/60秒で描き、次のフィールドは、1フィールド目の間を525本で飛び越し走査します。

カ行

ケーブルテレビ(CATV)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。通常のテレビ番組やBS放送に加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

検波

放送衛星から送られてくるFM電波を復調することです。

ゴースト

放送局からの電波が、テレビアンテナに 届く前に、建物や地形の影響で妨害波と なり、時間がズレて二重、三重に受信さ れることです。そのため、正しく送られ てきた画像に妨害波の画像が重なって表 われた、見にくい画面となります。

サ行

三次元Y/C分離回路

本機で使っている回路の1つで、映像信号を構成するY信号とC信号を別々に処理し、より鮮明な画像を再現します。

シネマビジョン

画面の横縦比が2.35:1になっている映像 ソフトのことです。一般的には黒帯に字 幕が入る映画などに使われています。

スクランブル

映像、音声の信号を暗号化することです。民間BS放送(WOWOWなど)では、契約者以外は視聴できないように、電波にスクランブルをかけて(暗号化して)送信しています。スクランブルのかかった放送を視聴するためには、スクランブルを解除する機器(デコーダーなど)が必要です。

走查線

テレビは、左から右へ流れる電子ビームを上から下へ送ることで画面を作っています。この電子ビームが作る線を走査線と呼び、走査線によって、どのように画面を作っていくかで、インターレースやプログレッシブなどの方式があります。

タ行

チューナー

電波を受信して各チャンネルに合わせる ための機器です。本機はテレビチュー ナーおよびBSチューナーを内蔵してい ます。

デジタル・リアリティー・クリエー ション:マルチファンクション(DRC-MF)

テレビ放送やビデオなどのNTSC映像を、ソニー独自のデジタル信号処理アル ボリズムによって、高精細なリアル映像につくり換えます。従来の線形部分の輪ののボケが少ないスッキリとした画像で式のります。また、映像によって、映します。また、映像によって、映して、映像の4倍の情報量でと、順次すりRC4倍密(標準)モード」を切り換えられます。

デジタルCS放送

通信衛星を使ったCS放送の一種です。 従来のアナログCS放送とは違い、映像 や音声をデジタル化することで、大量の 情報を扱えます。これにより、多チャン ネルの放送を高画質・高音質で楽しめま す。

独立音声放送

民間BS放送(St. GIGAなど)の中には、1つのチャンネルで映像の音声とは別に、音声だけの放送が行われている場合があります。これが独立音声放送です。

八行

ビスタビジョン

画面の横縦比が1.85:1になっている映像 ソフトのことです。一般的には画像の中 に字幕が入る映画などに使われていま す。

ビットストリーム

BS放送で送られてくる電波のデジタル 信号(音声とデータ)です。データ信号 は、文字放送などに使われています。

プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項目を参照)をしないで、1フィールド目で525本全部の走査線を順番どおりに描き、次のフィールドも同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

本機のDRC-MFモード切換ボタンで選べる「DRCプログレッシブモード」は、走査線525本の順次走査を行い、静止画の文字やグラフィック、横線などの多い画像で、チラツキを抑えた映像にします。

ヤ行

有効走査線数

走査線のうち、映像信号が載っている走 査線の数のことを言います。通常のテレビ放送やBS放送では、525本ある走査 線のうち有効走査線数は480本です。現 行のハイビジョン放送では同じく1125 本中1035本、将来予定されているデジタルハイビジョン(HD)放送では、1125本中1080本となっています。なお、有効走査線に含まれていない残りの走査線(映像信号の載っていない走査線)には、画面の横縦比を規定した識別制御信号などが載っています。

数字・アルファベット順

BSデジタル放送

2000年12月に本放送開始予定の放送衛星を使って、デジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。くっきりはっきりした高画質のHDTV(高精細度テレビ)や、また文字や画像などのデータ放送、CD並みの高音質なラジオ放送などがあります。

BSデジタル放送を受信するには、別途 BSデジタルチューナーが必要となります。

BSデコーダー(WOWOW)

WOWOWなど民間BS放送の電波にかかったスクランブルを解除する機器です。

D端子

デジタルCS放送や、将来予定されているBSデジタル放送などに対応したコンポーネント映像端子です。BSデジタルチューナーやデジタルCSチューナーなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。D端子には対応する信号フォーマットによって、次の種類があります。本機にはD3入力端子が付いてます。

- D1端子:525i(480i)の信号に対応
- D2端子:525i(480i)と525p (480p)の信号に対応
- D3端子:525i(480i)と525p (480p) 1125i(1080i)の信号に対応

iはインターレース、pはプログレッシブ の略です。

()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

ID-1方式(ビデオID-1システム)

ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名前です。本機はID-1方式に対応しています。ID-1方式対応のビデオカメラやビデオデッキなどを、本機のビデオ1~3入力端子、およびBSデコーダー/ビデオ4入力端子につなぐと、ID-1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

MUSE-NTSC(M-N)コンバーター

MUSE方式のハイビジョン放送を現行の放送方式(NTSC)に変換するための機器です。画質は現行の放送方式(NTSC)と同等になります。

NTSC方式

日本やアメリカなどで使われているカラーテレビ方式で、毎秒30コマ、水平走査線数525本などが特長です。アメリカの連邦テレビジョン方式委員会(National Television System Committee)が制定し、1954年に放送が正式に開始されました。欧州や中国などで使われているPAL方式やSECAM方式とは互換性がありません。


S1方式(S1映像)


S映像のC端子へ直流5Vを重畳することにより、画面の横縦比(16:9または4:3)の情報を記録するシステムの名前です。本機はS1方式に対応しています。S1映像出力端子が付いたビデオカメラなどを、本機のS1映像入力端子につなぐと、S1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。


各部の名前/


Identifying parts and controls

本機前面/TV Front Panel











メニュー一覧





- メニューは◆/◆/◆/◆で選び、真ん中を押しこむかまた は◆で決定します。
- 黄色で表示される部分が選ばれています。
- 黒く表示される部分は選べません。

索引

五十音順	BS デジタルチューナー	. 56、57	ま行	
あ行	DVDプレーヤー	66	 メニュー一覧	82
	MUSE-NTSCコンバーター	68	メモ	17
インデックス 15 衛星放送 BS参照	設定する			
オートワイド	選局方法	46	ら行	
ガる	チャンネル	38	リモコン	
切る21 設定する	デコーダー入力切り換え	68	各部の名前	81
放足9 S	S映像切り換え	52	電池を入れる	31
カ灯か回員 0 オフタイマー 30	節電	8		
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3			わ行	
日員嗣笠	た行			10
自隊走位25	ダイレクト選局	46	ワイドズーム	9
か行	縦サイズ調整	27		
各部の名前80	チャンネル合わせ(設定)	38	数字・アルファベット	佰
画質調整22	自動設定	38	数子・アルファベット	识
回負調整	手動設定	40		
画面位置調整	ダイレクト選局	46	数字	
四田 10 日 同 元	10キー選局	46	2画面	
"プレイステーション"(PS one)/	チャンネル表示書き換え	41	10キー選局	46
"プレイステーション"の画面位置調整 65	調整			
ワイド画像の上下位置調整	音質調整	24	アルファベット	
ケーブルテレビ	画質調整	22	 AVマルチ画面位置	65
ゲーム 64	ワイド画面	27	BS(衛星放送)	
コントロールS端子56	BSアンテナレベル	44	裏録画する	28
コンポーネント 56、57、60、65	デジタル・リアリティー・		設定する	42
	クリエーション:マルチファン?	クション	見る	5
さ行	(DRC-MF)	7	予約録画	28
自己診断表示	デジタルCS放送	. 60、61	録画のための接続	54
字幕入	テレビ(VHF/UHF)アンテナの	接続 34	BS 固定	28
主音声	テレビゲーム	66	BSアンテナ	36
消音 4	独立音声放送(St.GIGA)	64	アンテナレベルを調整する	44
消費電力8			接続する	36
ズーム 9	な行		BSアンテナ電源	42
接続する	二重音声	26	BSデコーダー(WOWOW)	62
オーディオ機器71	入力切換	18	BS デジタル 放送	56
端子の名前とはたらき49	ノーマル	9	CATV	40
デジタルCSチューナー60			D端子	51
テレビ(VHF/UHF)アンテナ 34	は行		DRC-MF	7
テレビゲーム66	ビデオ		DVDプレーヤー	66
早わかり32	接続する		GR(ゴースト・リダクション)	47
ビデオ機器52	見る		HD モード	51
" プレイステーション 2 "/	副音声		MUSE-NTSCコンバーター	68
"プレイステーション"(PS one)/	付属品		S映像切り換え	52
" プレイステーション "64	フル		St.GIGA	64
BSアンテナ36	ヘッドホンモード	14	VHF/UHFアンテナ	34
BS デコーダー(WOWOW)62			VHF/UHFのチャンネル設定	38
			WOWOW	62

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

受付時間: 月~金 9:00~20:00

● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311 ● Fax ······· 0466-31-2595

土・日・祝日 9:00~17:00

http://www.sony.co.jp/

この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Malaysia

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が ご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄され る場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支 払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引 き渡すことが求められています。